

# KABE

Instruktionsbok 2006

SE



# GRATTIS TILL ER NYA KABE

Vi gratulerar till Ert val av husvagn. Ett val som Ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att husvagnen kommer att motsvara Era ställda förväntningar.

KABE-vagnen är konstruerad och tillverkad med all omsorg som är möjlig. Genomtänkta planlösningar med kvalitetstänkande in i minsta detalj gör att Ni kommer att få stor glädje av Er vagn under många år framöver.

Innan Ni börjar använda Er KABE vill vi att Ni noga läser igenom instruktionsboken för att därigenom undvika onödiga problem samtidigt som instruktionsbokens upplysningar gör att Ni får ut det mesta av Er husvagn.

Självklart finns det detaljer i utrustningen som fordrar mera ingående kunskaper. Er KABE-handlare står gärna till tjänst och instruerar Er ifall det finns oklarheter beträffande tekniska detaljer eller handhavandet av husvagnen.

En välskött KABE-vagn ger Er den största glädjen och nyttan samtidigt som en väl bibehållen vagn har ett betydligt högre andrahandsvärde om Ni i framtiden vill byta eller sälja Er husvagn.

Vi önskar Er lycka till!

**KABE HUSVAGNAR AB**

# VAGNUPPGIFTER

Vagn typ: .....

Chassinr: .....

Reg nr: .....

Nyckel nr: .....

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Teknisk information</b> .....	<b>4-7</b>
Typskyltar .....	4
Måttuppgifter .....	5-6
Beskrivning av kaross .....	7
<b>Chassi</b> .....	<b>8-19</b>
Allmänt .....	8
På- och fränkoppling .....	9-10
Underhåll av koppling .....	11
Hjul, hjulbultar, hjulbyte .....	12-13
Axlar, smörjning och skötsel .....	14-17
Bromsar .....	18-19
<b>Elsystem</b> .....	<b>20-44</b>
230V-systemet .....	20-23
12V-systemet .....	24-35
Manöverpanel .....	28-29
Elscheman .....	33-34
Antennsystem .....	35-36
Damsugare .....	37
Felsökning, reservdelar belysning, underhåll .....	38-43
<b>Gasolsystem</b> .....	<b>44-52</b>
Gasolsystemet .....	44-46
Kontroll, felsökning, förbrukning .....	47-49
Gasolkök, ugn .....	50-52

<b>Kylskåp</b> .....	<b>53-66</b>
Kylskåp .....	54-63
Råd kylskåp, felsökning .....	64-66
<b>Värmesystem</b> .....	<b>67-71</b>
Värmepanna C 3010 .....	67-69
Golvvärme, elpatron, varmvattenberedare .....	70-71
<b>Vattensystem</b> .....	<b>72-74</b>
Varm- och kallvatten, cityvattensystem .....	72-74
<b>Toaletter</b> .....	<b>75-79</b>
Spoltolett - handhavande .....	75-77
Vacuumtoalett - handhavande .....	77-79
<b>Ventilation</b> .....	<b>80-81</b>
Allmän beskrivning ventilation .....	80-81
<b>Underhåll</b> .....	<b>82-87</b>
Underhållsanvisningar .....	82-87
<b>Övrigt</b> .....	<b>88-95</b>
Vintercamping och vinterförvaring .....	88-90
Bord och sovplatser .....	91-92
Bakspeglar .....	93
Lastning .....	94
Checklista före start .....	95

# TEKNISK INFORMATION

## REGISTRERINGSBEVIS

Av registreringsbeviset framgår husvagnens viktigaste data. Förvara registreringsbeviset tillsammans med husvagnens övriga handlingar på en stöldsäker plats. Förvara ej handlingar i husvagnen eller bilen.

## SKYLTAR

Husvagnen är försedd med en skylt som är monterad i gasolkofferten:

För den svenska marknaden är en kombinerad typ- och besiktningsskylt monterad. För övriga marknader är en typskylt monterad.

## CHASSINUMMER


Vagnens chassinummer är stansat i chassits högra rambalk, något framför dörren. Vagnens chassinummer finns även angivet på registreringsbeviset och på typskylten i gasolkofferten.

## DRAGFORDON

KABEs husvagnar är konstruerade och byggda för optimala köregenskaper med vanlig personbil. Husvagnar är inte konstruerade för att dras av lastbilar, skåpbilar eller andra fordon med mycket styv bakvagn. KABE Husvagnar AB tar inget garantiansvar för skador som kan härledas till att vagnen dragits med dylikt fordon. I tveksamma fall, kontakta din KABE återförsäljare.



*Kombinerad typskylt och besiktningsskylt för den svenska marknaden.*



*Typskylt för övriga marknader (ej Sverige)*

## MÅTTUPPGIFTER

MODELL		Längd med bom*	Utv längd kaross	Utv. Bredd*	Utv. höjd*	Tjänste- och totalvikt
BRILJANT XL		650 cm	530 cm	230 cm	264 cm	<b>se typskylt</b>
BRILJANT XL	King Size	650 cm	530 cm	250 cm	264 cm	
SMARAGD GLE		700 cm	585 cm	230 cm	264 cm	
SMARAGD GLE	King Size	700 cm	585 cm	250 cm	264 cm	
SMARAGD XL		700 cm	585 cm	230 cm	264 cm	
SMARAGD XL	King Size	700 cm	585 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST GLE		730 cm	615 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST GLE	King Size	730 cm	615 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST VGLE		730 cm	615 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST VGLE	King Size	730 cm	615 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST XL		730 cm	615 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST XL	King Size	730 cm	615 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST VXL		730 cm	615 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST VXL	King Size	730 cm	615 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST XL DL		730 cm	615 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST XL DL	King Size	730 cm	615 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST TDL		730 cm	615 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST TDL	King Size	730 cm	615 cm	250 cm	264 cm	
SAFIR GLE		765 cm	650 cm	230 cm	264 cm	
SAFIR GLE	King Size	765 cm	650 cm	250 cm	264 cm	

\*) Avser mått exkl. eventuell tilläggsutrustning.

## MÅTTUPPGIFTER

MODELL		Längd med bom*	Utv längd kaross	Utv. Bredd*	Utv. höjd *	Tjänste- och totalvikt
SAFIR XL		765 cm	650 cm	230 cm	264 cm	<b>se typskylt</b>
SAFIR XL	King Size	765 cm	650 cm	250 cm	264 cm	
SAFIR XL DL		765 cm	650 cm	230 cm	264 cm	
SAFIR XL DL	King Size	765 cm	650 cm	250 cm	264 cm	
SAFIR TDL		765 cm	650 cm	230 cm	264 cm	
SAFIR TDL	King Size	765 cm	650 cm	250 cm	264 cm	
ONYX GLE		790 cm	675 cm	230 cm	264 cm	
ONYX GLE	King Size	790 cm	675 cm	250 cm	264 cm	
ONYX GXL		790 cm	675 cm	230 cm	264 cm	
ONYX GXL	King Size	790 cm	675 cm	250 cm	264 cm	
DIAMANT GLE		820 cm	710 cm	230 cm	264 cm	
DIAMANT GLE	King Size	820 cm	710 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 720 GXL	King Size	820 cm	710 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 720 TDL	King Size	820 cm	710 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 780 GLE	King Size	895 cm	785 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 780 TDL	King Size	895 cm	785 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 780 BGXL	King Size	895 cm	775 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL Hacienda 880	King Size	1000 cm	885 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL Hacienda 1000	King Size	1120 cm	1002 cm	250 cm	264 cm	

\*) Avser mått exkl. eventuell tilläggsutrustning.

## KAROSS

Karossen är en sandwich-konstruktion.

- Golvet består av ett ytterskikt av 5 mm vattenfast plywood, behandlad med pigmenterad Tektol, 36 mm isolering av extruderad styrén, 5 mm vattenfast plywood, klätt med en lättskött PVC-matta.
- Tak, väggar, front och bakstycke består av 0,5 eller 0,6 mm aluminiumplåt. Isoleringen är av extruderad 36 mm styrén samt plywood, klädd med syntetisk textiltapet. Taket är klätt med takväv med en skummad baksida, som förhöjer isoleringen, framförallt mot ljud.
- Neutrallinjen (raketten) i sandwichelementen såsom golv, väggar och tak kan variera vid stark värme och kyla samt vid mycket hög luftfuktighet och torka och är alltså inget fel utan följer de fysikaliska lagarna (bimetalleffekt).
- Den brännlackerade aluminiumytan är ytterst tålig mot angrepp av i luften förekommande kemikalier, som t.ex. bilavgaser o.dyl. Sotnedfall bör avlägsnas snarast genom tvätt och vaxning.
- För att undvika skador av kemikalier på aluminiumplåten är det av yttersta vikt att färgskiktet hålls helt. Gå därför över vagnen minst en gång per år och fyll igen stenskott o.dyl. med färg (se avd. Underhåll).

- Mekaniska påfrestningar som t.ex. belastningspåfrestningar bör undvikas. Motståndskraften mot punktlaster (spetsiga föremål) är alltid när det gäller lätta konstruktioner ringa, och även när det gäller utbredd last såsom stora mängder snö skall man vara uppmärksam.
- Fönstren är dubbelfönster av akrylglas med karmar av polyuretan. Rullgardiner och myggnät är integrerat i karmen.

KABE-vagnen har självventilerande takluckor, spisventilation samt Electrolux-ventilatorer.



# CHASSI

Chassit är en konstruktion av stålprofiler förenade genom bultförband. För att öka livslängden och underlätta skötseln är hela chassit galvaniserat.

Bultarna som håller karossen fast på chassit och de som fäster ihop stålprofilerna skall kontrolleras efter ca 1000 km körning och därefter en gång årligen.

Vid efterdragning av karossbultarna skall inte större kraft användas än att möjligen förekommande spel tas bort. Drar man för hårt kan bultskallen dras ner i golvet träkonstruktion och försvaga denna i onödan.

## STÖDBEN

Stödbenen som är placerade i vagnens fyra hörn är galvaniserade och nedvevade ligger de an mot marken via ledbara plattor.

## STÖDHJUL

Husvagnen är försedd med ett massivt stödhjul. Under färd ska stödhjulet vara upphissat och fixerat bakåt.

### Anmärkning!

Friktionskopplingen WS 3000 måste, i kulsålar, hållas helt fri från fett, för att ge avsedd funktion (övriga rörliga delar smörjes regelbundet).

Även bilens dragkula måste hållas ren från färg, fett och smuts.

## KOPPLING


KABE-modellerna är försedda med W. Winterhoffs krängningshämmande friktionskoppling WS 3000.

Kulkopplingen är utrustad med fjäderbelastade friktionsbelägg, vilka klämmer om dragfordonets dragkula på dess fram- och baksida. Släpets benägenhet till sidosvängingar och pendelrörelser reduceras eller förhindras härigenom.


Med nya friktionsbelägg uppnås den optimala dämpningen efter en viss inkörning.

Kulkopplingen WS 3000 kan endast användas ihop med dragkolor tillverkade enligt DIN 74058/ISO 1103, om kulhalsen är fri från tillbyggnadsdelar på ett avstånd av minst 35 mm, istället för 32 mm som anges enligt DIN 74058/ISO 1103.

Det är inte tillåtet att koppla kulkoppling WS 3000 till en skruvad dragkula som inte är vridsäkrad.



Kulhals dragfordon




Skruvad dragkula

## Koppla på

Koppla på husvagnen genom att lägga den öppna kulkopplingen på dragfordonets dragkula. Av kultrycket och en eventuell extra belastning av dragstången, låses kulkopplingen automatiskt (stängt, ej stabiliserat läge).

Det är möjligt att köra i detta läge. Läget används lämpligast vid t.ex. mycket halt väglag eller vid precisionsmanövrering som parkering på trånga utrymmen.




*Påkopplad men ej stabiliserad*

## Aktivering av stabiliseringsanordningen

Stabilisera kulkopplingen genom att trycka ner handtaget till stängt stabiliserat läge. Därigenom spänns fjäderpaketet och friktionsbeläggen ligger an mot dragkulan. Manöverhandtaget ligger parallellt med dragstången.

Lyft manöverhandtaget långsamt uppåt för att koppla ur stabiliseringen.



*Aktivering stabiliseringsfunktion*

## Koppla från


- 1 Koppla bort belysningskabeln och katastrofwiren.
- 2 Koppla ur stabiliseringen.
- 3 Drag manöverhandtaget snett uppåt till öppet läge. Med hjälp av stödhjulet kan släpet kopplas av från dragbilen.

För att koppla av släpet måste påskjutsbromsen vara utdragen, d.v.s. gummibälgen är sträckt.


Vid längre stillestånd bör husvagnen parkeras med kulkopplingen i stängt stabiliserat läge. Lyft det öppna manöverhandtaget och drag samtidigt kulsålen (rörlig del med friktionsbelägg - framåt eller tryck upp Safety Ball (säkerhetskula) i kulsålen och stäng långsamt.

## Kontroll av friktionsbelägg

Friktionsbeläggens slitage kan kontrolleras då husvagnen är påkopplad på dragkroken och kulkopplingshandtaget är i "stängt stabiliserat läge". Uppe på manöverhandtaget finns en slitageindikator som med +/- tecken visar friktionsbeläggens status. Kulkopplingen är från fabrik inställd på så sätt, att vid nya friktionsbelägg står stiftet, som är synligt i den avlånga öppningen, under plus-tecknet.



Slitageindikator



Koppla loss

## Stödlås

Kulkopplingen WS 3000 kan förses med stödlåset ROBSTOP WS 3000 genom att använda de här för avsedda hålen på sidan. Kulkopplingen säkras på så sätt i på- och frånkopplat tillstånd.

Använd inte kulhandskens handtag vid rangering då det kan medföra skada på inre delar.

## Underhåll dragkula 50 mm

Dragkulan skall vara måttriktig, oskadad, ren och fettfri. På dragkolor med dacrometbeläggning (matt silverfärgat rostskyddsöverdrag) samt lackerade dragkolor måste beläggningen tas bort helt med slippapper, kornstorlek 200-240, före första användning, så att beläggningen inte fastnar på friktionsbeläggens yta. Kulkopplingen måste vara ”metallblank”.

En skadad eller smutsig dragkula betyder högre förslitning på friktionsbeläggen. En infettad dragkula försämrar stabiliseringsfunktionen väsentligt. Vid rengöring användes exempelvis förtunning eller sprit.

## Kulkoppling

Kulkopplingen skall hållas ren och fettfri i området vid friktionsbeläggen. Nedsmutsade friktionsbelägg kan rengöras med slippapper, kornstorlek 200-240. Tvätta ren ytan med tvättbensin eller sprit. Alla rörliga lagerställen och bultar skall oljas in lätt. Genom regelbundet underhåll och rengöring erhålls bästa livslängd, funktion och säkerhet.

## Byte av friktionsbelägg

Friktionsbeläggen kan bytas ut, när de är utslitna.

Reservdelssats innehållande 2 friktionsbelägg för utbyte av det främre och bakre belägget finns att köpa.


Dragkula och friktionsbelägg skall vara oskadade, rena och fettfria.

## Fordonsljud

Under körning kan vissa ljud uppträda på grund av friktion mellan belägg och dragkula. Dessa ljud har dock ingen inverkan på kulkopplingens funktion.

Vidare kan ljud uppträda på grund av :

- Smuts mellan friktionsbelägg och dragkula.  
Avhjälps genom underhåll av dragkulan/kulkopplingen, se anvisningar ovan, eller genom byte av friktionsbeläggen.
- Torrgång i tryckstangen/tryckröret i bussningen till påskjutsbromsen.  
Avhjälps genom infettning av bussningen genom smörjnippeln.
- Avtagbara dragkolor på dragfordonet.  
Avhjälps genom att fetta in spärrmekanismen till den avtagbara dragkulan (se separat bruksanvisning).



## HJUL

Husvagnen levereras med aluminiumfälgar monterade. Det finns även stålfälgar att köpa som tillbehör.

Det är viktigt att skilja på hjulbultar för aluminiumfälgar och hjulbultar för stålfälgar. Husvagnens hjul är vid tillverkningen monterade med hjulbultar för aluminiumfälgar. Till husvagnen bifogas hjulbultar för stålfälgar som är något kortare än hjulbultarna för aluminiumfälg.

Hjulbultarna form på anläggningsytan mot fälgen skiljer sig för aluminiumfälg och stålfälg. Monterar man fel bult kan fälgen skadas.

## DÄCK

Däcken skall kontrolleras regelbundet avseende lufttryck och slitage. Vid längre stilleståndsperioder utsätts däcken för uttorkning och sprickbildning varför de bör bytas ca vart femte år.



### Varning!

Använd rätt typ av hjulbult. Till aluminiumfälgar skall endast hjulbultar för aluminiumfälg användas. Till stålfälgar skall endast hjulbultar för stålfälg användas.



### Varning!

Det är absolut förbjudet att vistas under vagnen eller gå in i den medan den vilar på bara stödben och stödhjul. Upphissad vagn ska vila på pallbockar.

## HJULBULTAR




**Varning!** Kontroll av att hjulbultarna är rätt åtdragna skall ske under första resan samt efter montering av hjul.

### Aluminiumfälgar

Åtdragningsmomentet för hjulbultar till aluminiumfälgar är 120 Nm. Hjulbultarna ska efterdragas efter 50-200 km körning (gäller även vid hjulbyte). Använd endast hjulbultar avsedda för aluminiumfälg.

### Stålfälgar

Åtdragningsmomentet för hjulbultar till stålfälgar är 90 Nm. Använd endast hjulbultar avsedda för stålfälg.



**OBS!** Använd endast den fälgbeteckning som framgår av instruktionsboken.

## HJULBYTE

Hjulbyte sker genom att man med domkraft lyfter vagnen. Det går till så att parkeringsbromsen dras åt och stödhjulet vevas ner, så att det stöder väl i marken. Vagnen kopplas loss från dragbilen.

Glöm inte att lossa elanslutningen och säkerhetswire.

Därefter placeras domkraften under hjulaxeln bakom det hjul som skall bytas, och vagnen lyftes tills hjulet går fritt från marken. Vagnen stöder då på ena sidans hjul, domkraften och stödhjulet.

Följande specifikationer gäller för hjulen till KABEs husvagnar:

<b>Hjul med aluminiumfälg</b>	<b>Boggieaxel</b>	<b>Enkelaxel</b>
Däck	185/65R14	185R14C8
Dimension	6,0x14	6,0x14
Luftryck	2,9 kp/cm <sup>2</sup>	4,0 kp/cm <sup>2</sup>
Inpressning	35	35
Hjulbultar antal (cirkel)	4 (100)	5 (112)
Fälghål	Ø 69,1 mm	Ø 69,1 mm

<b>Hjul med stålfälg</b>	<b>Enkelaxel</b>
Däck	185R14C8
Dimension	5,5Jx14
Luftryck	4,0 kp/cm <sup>2</sup>
Inpressning	30
Hjulbultar antal (cirkel)	5 (112)
Fälghål	Ø 66,5 mm

## AXLAR

KABE-vagnarna är försedda med hjulaxlarna är av stål-torsionstyp som kräver ringa underhåll. Hjulaxlarna finns med två olika typer av hjullager beroende på axelns maximalt godkända belastning.

- ECO kompaktlagring. ECO kompaktlagring är underhållsfri och kräver ingen lagerspelsinställning.
- Smörjnav.

På husvagnens hjulaxel finns en skylt (se bild) som anger axelns maximalt godkända belastning. Tabellen anger vilka axlar som är försedda med underhållsfria ECO kompakt-lager.

På vagnar som har boggiaxel finns även en skylt som avser hela boggin. Läs då värdet på skylten för bogginns respektive axel.





Axeltyp	Vikter	Nav
Enkelaxel	1350 kg	ECO
	1500 kg	ECO
	1600 kg	Smörjnav
	1700 kg	Smörjnav
Boggiaxel	2100 kg (2x1050)	ECO
	2700 kg (2x1350)	ECO

## SMÖRJNING AV AXLAR

Smörjning av rörliga delar kan man ibland behöva göra själv. Det gäller så enkla detaljer som ytterdörrens gångjärn, handbromsspakens fästbult, stödhjul och stödben. Det är lätt avklarat med en oljekanna eller en smörjolja som finns att köpa i förpackning med pip.

Smörj in de rörliga detaljerna på kulkopplingen för att slippa gnissel när vagn och bil ledas (gäller ej kopplingens friktionsytor).

- Rengör vid behov stödbenen från grus och gammalt fett och olja in gängskruven med tunn olja.
- Smörj handbromsens rörliga delar med olja 1 gång/månad (1).
- Smörj de båda smörjniplarna på påskjutsbromsen med chassifett minst 1 gång/år eller oftare om Du kör mer än 500 mil/år (2).
- Smörj smörjniplarna på axlarna med chassifett minst 1 gång/år (4). Vagnen skall vara upphissad så att axeln avlastas.
- Rengöring och smörjning av länkarmsystem (3).
- Demontera och smörj stödhjulet med fett i skruvgångorna och lagret 1 gång/år.
- Kontrollera hjullagren 1 gång/år (5). Gäller ej axlar med ECO-kompaktlagring.
- Rengör chassit.





## SKÖTSELSHEMA AXLAR / KOPPLING

### Årlig kontroll

1. Kontrollera chassits bultförband.
2. Kontrollera karossens fastsättning.

### Under resp. efter första resan

1. Efterdragning av hjulbultarna (se nästa spalt).
2. Kontrollera hjulbromsarnas inställning.
3. Kontrollera lagerspel i navet (se nästa sida).  
Gäller ej axlar med ECO-nav.

### Var 1500:e km

1. Kontrollera hjulbromsarnas inställning.
2. Smörjning av pendelarmslagring (4 smörjnipllar).
3. Smörjning av påskjutsbroms (2 smörjnipllar).  
Övriga leder oljas lätt.

### Var 3000:e km

1. Kontrollera lagerspel i navet. Gäller ej axlar med ECO-nav.

### Var 5000:e km (dock minst 1 gång per år)

1. Fettbyte i nav. Gäller ej axlar med ECO-nav.
2. Kontroll av beläggsitage.
3. Kontroll och efterdragning av kopplingens skruvar.

### Var 15000:e km (dock minst 1 gång per år)

1. Kontroll av beläggsitage.
2. Fettbyte i nav. Gäller ej axlar med ECO-nav.

Justeringar av gällande miluppräknade åtgärder bör utföras av fackman.

### Kontroll och nyinställning av lagerspel i nav


Lagerspelet i navet kontrolleras enligt följande:

1. Palla upp axeln.
2. Stöt hjulen med handkraft i sidled. Om ett tydligt glapp känns/hörs, skall lagren justeras genom att navkapseln demonteras från navet och saxpinnen avlägsnas från axeltappen.
3. Dra åt kronmuttern (hörgängad) så att glappet försvinner - ej mer. Lossa därefter till första möjlighet att åter montera saxpinnen.
4. Montera saxpinnen och navkapseln.

### Vid justering skall största renlighet iakttagas.

### OBS!

På axlar med ECO-nav finns ingen lagerspelsinställning



## **FETTBYTE (gäller ej ECO kompaktlager)**

Fettbyte utföres enligt följande:

- 1.** Demontera navkapsel, saxpinne, kronmutter, nav, lager och tätningar från axeltappen. Samtliga delar rengörs noggrant. Vid behov bytes slitna eller skadade delar.
- 2.** Använd BPW-hjullagerfett ECO-Li 91. Blanda aldrig fettsorter (fara för lagerskada).
- 3.** Montera tätningarna. Fetta in innerlagret, driv på lagret på axeltappen, montera navet. Fetta in ytterlagret och montera det på axeltappen.
- 4.** Montera kronmuttern och justera enligt beskrivning "Kontroll och nyinställning av lagerspel i nav" så att minimalt lagerspel erhålls.
- 5.** Montera saxpinne och navkapsel.
- 6.** Kontrollera backautomatiken.

På axlar med ECO kompaktlagring sker inget fettbyte p.g.a. lagret är engångsmort (underhållsfritt)

## BROMSAR

KABE-vagnen är som standard utrustad med påskjutsbroms. Detta innebär att husvagnen automatiskt bromsas upp då bilen bromsar.

Några extra installationer i bilen behöver inte göras för att husvagnsbromsen skall fungera.

Bromssystemet är typgodkänt enligt EU-normer.

## Beläggslitage

Kontroll av beläggslitage kan göras genom inspektionshålén i bromssköldarna samt vid fettbyte. Beläggen är limmade och kan slitas till ca 1 mm återstår.



### Varning!

Vid dålig bromsverkan kan systemet vara felinställt och skall omedelbart åtgärdas vid fackverkstad. Tänk på trafiksäkerheten!  
Var aktsam när det gäller bromseffekten eller sneddragning av Din husvagn.  
Vid fel på bromssystemet anlita fackman!

## PARKERINGSBROMS

1. Vid all parkering/uppställning i backe skall parkeringsbromsen vara helt åtdragen.
2. Ta som vana att alltid använda stoppklossar bakom hjulen som extra säkerhetsanordning.
3. Om vagnen står uppställd under längre tid t.ex. över vintern bör den pallas upp så att hjulen avlastas. Därigenom skonas däck, lagringar och fjädring.



## SÄKERHETSBROMS

KABE-vagnen är utrustad med säkerhetsbroms. Släpper husvagnen av någon anledning från dragkulan löser säkerhetsautomatiken ut. Wiren drar åt parkeringsbromsen varvid husvagnen bromsas.

När automatiken utlösts måste man frigöra parkeringsbromsen. För att säkerställa automatikens funktion skall ny säkerhetswire och brytring monteras. Kontrollera även att elkabeln är oskadad och att de elektriska funktionerna fungerar.



### Varning!

Vid utlöst säkerhetsbroms ska både wire och brytring bytas.

## FELSÖKNING

Släpvagnen bromsar dåligt (skjuter på dragbilen)

1. Dåligt justerade bromsar.
2. Fett på bromsbeläggen.
3. Bromswire skadad.

### Släpvagnen bromsar ryckigt (hugger)

1. Dåligt justerade bromsar (för liten reserv).
2. Uttänjd bromswire.
3. Defekt svängningsdämpare.

### Släpvagnen bromsar då man släpper gaspedalen

1. Defekt svängningsdämpare.
2. Dåligt upphängda bromsstag- och/eller wirar.

### Släpvagnen bromsar (går tungt) vid backning

1. För hårt justerade bromsar.
2. Backautomatiken i hjulbromsen kärvar.

### Bromsarna går varma

1. Felaktig bromsjustering.
2. Dåligt upphängda bromsstag.
3. Bromswirar tröga.

# ELSYSTEM

## ALLMÄNT

Elsystemet i KABE:s husvagnar består av tre olika delsystem. Ett 230VAC-system, ett 12VDC-system samt ett antensystem.

230VAC-systemet finns för att husvagnen skall kunna anslutas till 230VAC-nätet när den står uppställd på en campingplats. Det är det vanliga växelspänningsnätet (AC) du har hemma i bostaden.

12VDC-systemet finns för att husvagnen skall kunna användas även när du inte har tillgång till ett 230VAC-nät. Det får då sin spänning ifrån ett batteri i husvagnen. DC står för likspänning.

Antennsystemet finns för att koppla ihop antennen med de antennuttag som finns i husvagnen samt att kunna ansluta till ett kabeltv-nät på en campingplats.

## 230VAC-SYSTEMET

230VAC-systemet är utfört enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar. Dess högsta tillåtna anslutningseffekt är 3600W (16A). Det består av en elbox som är monterad till höger om ytterdörren. Den kan nås från både utsidan och insidan av husvagnen. Från utsidan finns anslutningsdon för inkommande 230VAC (den undre blå) och ett vägguttag ovanför.



*Utvändig elbox*

Till vänster finns en RÖD indikeringslampa som visar att det finns spänning på den inkommande kabeln och en GUL lampa som visar att säkringen ej har löst ut.

För att ansluta 230VAC till husvagnen behövs en skarvsladd som måste vara godkänd för ändamålet. Den skall vara 2,5mm<sup>2</sup>. Använder du sladdvinda skall du tänka på att den skall rullas ut helt innan inkoppling eftersom en sladdvinda blir väldigt varm vid hög strömförbrukning.

Var också uppmärksam på att sladden inte utsätts för skada och att sladdens stickkontakt är väl ansluten. Tänk på att ju längre kabel du använder desto större spänningsfall får du. Detta får till följd att elutrustningen i husvagnen inte fungerar tillfredställande.

På vissa campingplatser matas (speciellt vintertid) ut en spänning som kan vara så låg som ca 180-190VAC vilket tillsammans med långa kablar ger en väldigt låg spänning in i husvagnen.

### Spänningsfall i kabel vid 10A belastning

Längd	10m	20m	30m	40m	50m
1,5 mm <sup>2</sup>	2,2V	4,4V	6,6V	8,8V	11V
2,5 mm <sup>2</sup>	1,4V	2,7V	2,8V	5,4V	7V

### Spänningsfall i kabel vid 15A belastning

Längd	10m	20m	30m	40m	50m
1,5 mm <sup>2</sup>	3,3V	6,6V	9,9V	13,2V	16,5V
2,5 mm <sup>2</sup>	2V	4V	6V	8V	10V

Effekten du kan få ut i husvagnen är ett resultat av "Spänningen multiplicerat med strömmen", så det är viktigt att inte få för mycket spänningsfall för att få full effekt på elpatronen.

Från insidan av husvagnen finns automatsäkringar som bryter både fas och nolla vid utlösning samt jordfelsbrytare som utlöser om något fel uppstår så att det går ström till jord.

Har en av säkringarna utlöst skall du alltid söka felet och rätta till det innan du återställer säkringen.



### Vägguttag

I husvagnen finns vägguttag på ett flertal platser.

## Batteriladdaren

I husvagnen finns en batteriladdare som drivs med 230VAC. Batteriladdaren är fast inkopplad så husvagnens batteri kontinuerligt laddas när 230VAC är anslutet till husvagnen. Batteriladdaren har en kapacitet på 25A alternativt 45A beroende på husvagnsmodell. Respektive modell av batteriladdare beskrivs nedan.

### Batteriladdare 25A

Batteriladdaren är placerad vid batteriet.

En lysdiod på batteriladdaren indikerar att den är i drift.

- Röd lysdiod indikerar att laddning pågår med full styrka.
- Gul lysdiod indikerar att slutlig laddning pågår med reducerad strömstyrka.
- Grön lysdiod indikerar att batteriet är fulladdat och att batteriladdaren underhållsladdar batteriet (kompenserar för batteriets självurladdning).

Laddaren är försedd med en 25A säkring. Den kan gå sönder om du av misstag kortsluter batteripolerna. Den är åtkomlig från utsidan av laddaren.



**OBS!** Täck inte över batteriladdaren när den är ansluten. Risk att batteriladdaren blir överhettad.

**Se även utförligare bruksanvisning som följer laddaren.**

## Batteriladdare 45A

Batteriladdaren "känner av" batteriets laddningsbehov. Vid behov snabbbladdas batteriet. Då batteriet är fulladdat övergår batteriladdaren till underhållsladdning.

Batteriladdaren kan stängas av med strömbrytaren (A), men den är avsedd att ständigt vara påslagen.



Batteriladdaren är försedd med en kylfläkt. Fläkten kan stängas av med strömbrytaren (B) men då reduceras laddningskapaciteten.

Batteriladdaren är försedd med en säkring (D).

På batteriladdarens front finns fyra små strömbrytare (DIL-brytare) för att ställa in batteriladdarens funktion (C).


DIL-brytarens inställning beror på vilken typ av batteri som ska laddas. Korrekt inställning för husvagnens originalbatteri visas i figuren. DIL-brytaren är inställd på fabrik och ska inte ändras. Felaktigt inställd DIL-brytare kan skada batteriet och annan elektrisk utrustning.

Vid byte av batteri ska batteriladdarens inställning överensstämma med laddningsdata för det nya batteriet.



**OBS!** Täck inte över batteriladdaren när den är ansluten. Risk att batteriladdaren blir överhettad.

Se även utförligare bruksanvisning som följer laddaren.



DIL-brytarens inställning



## BATTERI-BOOSTER

Vissa modeller av KABE husvagnar är som standard utrustade med Booster (tillval i övriga modeller).

Boostern är en sorts batteriladdare som hjälper till att effektivt ladda husvagnens batteri under färd. Boostern elförsörjs från bilens elsystem och ökar spänningen så att husvagnens batteri kan laddas fullt trots eventuella spänningsförluster i kopplingar. Även i de husvagnar som inte är försedda med booster laddas batteriet från bilens elsystem under färd, men det förutsätter att bilens elsystem lämnar tillräckligt hög spänning och att det inte blir för stora förluster i kopplingarna.

En gul lysdiod på boostern indikerar då den är i drift (laddar). Boostern och dess lysdiod är åtkomlig för inspektion genom skidfacksluckan.

Boostern har säkringar som är placerade på boosterns kablar.



**OBS!** Under inga förhållanden får plus och minus förväxlas då detta kan medföra att Boostern förstörs.

### OBS!

Vid kraftigt sulfatiserade batterier är batteriets kapacitet starkt reducerat och förmågan att ta emot laddning är liten. Laddaren indikerar då att batteriet är fulladdat efter kort tid. Även om batteriet är moget för utbyte kan man ändå för en liten stund få en viss uppladdning.

### Elpatronen

I värmepannan finns en elpatron på 3000W installerad. Den är ansluten till automatsäkring vid elcentralen och är avsäkrad med 16A.


### Cirkulationspump

Värmesystemet har två cirkulationspumpar (230VAC resp. 12 VDC). Välj cirkulationspump med väljaren som är placerad vid expansionskärlet.

### Kylskåp

Kylskåpet är utrustat med en elpatron för 230VAC som ger kyla när husvagnen är ansluten till 230VAC.

### SCHEMA 230VAC-SYSTEMET




## 12VDC-SYSTEMET

12VDC-systemet drivs från ett 75Ah batteri som är placerat i en plastbox intill elcentralen bredvid ytterdörren. Boxen har ventilation som leds ut genom golvet.

Till 12VDC-systemet är kopplat värmepannan, belysning, vattenpump och 12VDC vägguttag.

Batteriet laddas dels från bilen vid inkopplad kabel mellan bil och husvagn, dels från batteriladdaren när 230VAC är inkopplad.

Husvagnens elkabel för inkoppling mot dragbilen är försedd med en 13-polig stickkontakt system "Jäger". Respektive stifts funktion framgår av illustrationen nedan.



Om du har 7-poligt eluttag på din bil kan du använda adaptern som medföljer husvagnen.

Adaptern är bara en enkel adapter som ger dig möjlighet att transportera din husvagn, men med den inkopplad kommer inte följande funktioner att fungera:

- Laddningen från bilen
- 12V för kylskåp
- Backlampan
- Dimbakljus lyser konstant

Du bör därför installera en 13-polig kontakt på din dragbil för att alla funktioner skall fungera tillfredställande. Hos välsorterade husvagnshandlare kan du hitta flera kontakter.

**OBS!** Adapter får ej vara monterad på bilen då husvagnen är fränkopplad eftersom den kan störa bilens funktioner, t.ex. elsystem och växellåda.



### Laddning från dragbilen

Husvagnens batteri är kopplat till "Jäger-kontakten" via ett relä som påverkas av bilens parkeringsljus.

Detta gör att husvagnens batteri laddas automatiskt under färd, förutsatt att bilens parkeringsljus är tänd.

Då bilen står parkerad med husvagnen påkopplad (och bilens parkeringsljus släckt) är bilens och husvagnens 12V-system elektriskt separerade. Bilens batteri kommer inte att laddas ur av husvagnens elektriska funktioner.

### Kylskåpet

Under färd kan kylskåpet drivas med 12V från bilens elsystem. Välj 12V-drift på kylskåpets panel (se instruktion för handhavande av kylskåpet). Kylskåpet förbrukar mycket ström vid 12V-drift. För att undvika att batteriet laddas ur är husvagnen konstruerad enligt följande:

- Kylskåpets 12V-drift kan endast ske från bilens 12V-system som laddas under färd. Kylskåpet kan inte strömförsörjas av husvagnens batteri.
- Bilens parkeringsljus måste vara tänd för att 12V-driften mot kylskåpet skall fungera. Därmed minskar risken för att bilens batteri laddas ur då bilen står parkerad med husvagnen påkopplad (bilens parkeringsljus släckt).
- Kylskåpets termostat, gasoltändare och elektronik drivs av husvagnens 12V-system.


Tänk på att slå över till gasoldrift vid längre raster.

### Säkringar

Det finns säkringar för 12VDC placerade på tre ställen i husvagnen.

- på kretskortet (reläkortet) som är placerat dolt under skyddskåpan i överskåpet innanför dörren. Säkring S1-S10.
- Vid batteriet är huvudsäkringen placerad. Säkring S11.
- På huvudpanelen över diskbänken finns 3 st automatsäkringar. Säkring S12-S14.

Förutom ovanstående säkringar finns även separata och individuellt placerade säkringar till köksfläkt, batteriladdare, vacuumtoalettens magnetventil.



*Kretskort med säkringar.*

På KABEs Hacienda-modeller finns 2 kretskort där säkringarnas betydelse skiljer sig från övriga modellers.

Säkringarna S1-S11 är av typen AUTOFUSE som är bilstandard och finns att köpa på bensinstationer.


- S1 15A Elpanel + ev. extrautrustning
- S2 10A Belysning
- S3 5A Belysning toalett
- S4 5A Parkeringsljus
- S5 10A Belysning  
Ugn, tändning och belysning i förekommande fall
- S6 10A TV-uttag
- S7 15A Värmepatron i Kylskåp
- S8 10A Kylskåp styrspänning  
Belysning ute och tak sittgrupp
- S9 5A Radio  
Panelens vatten-/batterimätare
- S10 3A Panna
- S11 25A Huvudsäkring


Säkringarna S12-S14 är automatsäkringar:

- S12 5A Vattenpump
- S13 5A Parkeringsljus
- S14 12A Köksfläkt och belysning tak

Automatsäkring S12-S14 visar vit indikering när de har löst ut. Återställ automatsäkringen genom att trycka in knappens överkant. Då en säkring löst ut innebär att den överbelastats med alltför stor ström. Innan säkringen byts/återställs ska belastningen minskas genom att stänga av motsvarande strömförbrukare.

Om säkringen löser ut upprepade gånger ska felsökning utföras. Kontakta närmaste KABE serviceverkstad.





*Manöverpanel*

## MANÖVERPANELEN

Med hjälp av manöverpanelen kan man slå på huvudströmmen, slå på spänning till vattenpumpskretsen, mäta innehållet i vattentanken och se på batterispänningen.


### A. Huvudströmbrytare / Mainswitch

När brytaren står i läge OFF är samtliga 12VDC komponenter frånkopplade, förutom ytterlampan och lampan över främre bordet.

### B. Strömbrytare för vattenpump / Waterpump

Strömbrytaren skall stå i läge ON när man vill att pumpen skall kunna startas och i läge OFF när den skall vara ur funktion.

Vid längre tids frånvaro från vagnen bör man slå av pumpen. Detta gäller även under färd.



*Strömbrytare på manöverpanel*

### C. Strömbrytare för belysning i tak över köksdelen / Rooflight

Med strömbrytaren i läge ON kan du slå på taklamporna i köksdelen.

### D. Strömbrytare för parkeringsbelysning / Parkinglight

Med hjälp av strömbrytaren Parkinglight på manöverpanelen kan man tända positionsljus, sidomarkeringar och bakljus. Funktionen används vid parkering i mörker då bilen är frånkopplad och husvagnen är placerad så att parkeringsljus är nödvändig.

**OBS!** Får endast användas som parkeringsljus i nödlägen.


### E. Strömbrytare för fjällkoppling / Winter Heating

Då strömbrytaren är i läge ON förser laddaren pannan med manöverspänning vid sidan av huvudbrytaren. Detta medför att pannan kan startas enbart med hjälp av att 230VAC ansluts.

Denna funktion finns till för att göra det bekvämare för dig om du har husvagnen uppställd på en campingplats vintertid utan att ha värmen påslagen när du inte är där. Genom att slå på strömbrytaren i läge ON kan du få värmen att starta bara genom att ansluta 230VAC till husvagnen. Detta innebär att du t.ex. kan avtala med någon som finns i närheten av husvagnen att slå på 230VAC innan du kommer, så är husvagnen varm och skön när du anländer.

**OBS!** Pannan måste vara inställd på önskad temperatur för att fjällkopplingsfunktionen skall ge värme i vagnen.

F



### F. Tryckströmbrytare för kontroll av batterispänning och vattennivå

Då tryckströmbrytaren trycks in kopplas indikeringslamporna in för batterispänning och vattennivå.

Indikering för vattennivån tänds från rött som är tomt till grönt som betyder halv till full tank. Vid tom tank blinkar röd lampa.

Indikering för batterispänningen tänds från rött som innebär ganska dåligt laddat batteri eller att du har stor belastning inkopplad till grönt som betyder ganska bra till fulladdat batteri.

## Pannan

Vid påslag av huvudbrytaren skall du vänta minst 30 sekunder innan du startar gasolpannan.

## Innerbelysningen

Innerbelysningen drivs från 12VDC-systemet. Hela innerbelysningen förutom en takbelysning stängs av när huvudbrytaren är i OFF-läge. Takbelysningen över bordet är tillsammans med ytterbelysningen kopplad via säkring S8. De manövreras från den lilla panelen till höger innanför ytterdörren.

Plafonden manövreras med en dimmer med inbyggd strömbrytare.

## Belysning i gasolkoffert och skidfack

Gasolkoffert och skidfack är försett med en gemensam belysnings slang. Belysnings slangen är ansluten till 12V-systemet via huvudströmbrytaren och säkring S5. Belysnings slangen tänds/släcks manuellt med strömbrytaren i skidfacket.


Belysnings slangen är säkerhetskonstruerad/monterad så att husvagnens elektriska installationer ej kan komma i kontakt med ev. gas i gasolkofferten.

**OBS!** Skadad belysnings slang måste bytas. Byte ska utföras av behörig reparatör så att genomföringarna blir gastäta.

## Batteriet

Batteriet är av typen blyackumulator. Det mår bäst av att användas eftersom det tappas sin laddning om det inte används. Om du inte använder husvagnen under t.ex. vintersäsongen skall du ta ur batteriet, ladda upp det fullt och förvara det på en sval och torr plats. Du bör också underhållsladda det en gång i kvartalet. Tänk på att ett urladdat batteri fryser lättare än ett fulladdat.


Ett batteri åldras och har då svårare att ta uppladdning. Det kan fungera bra men det har inte samma kapacitet som ett nytt. I kyla minskar batteriets förmåga att avge ström, men dess kapacitet försvinner inte utan återkommer när det blir varmare.



Batteriets kapacitet vid olika temperaturer



Batteriets kapacitet vid olika temperaturer:



Om batteriet ofta blir urladdat bör du kontrollera laddutrustningen.

För att förhindra att bilens batteri blir urladdat då bilens motor och belysning är avslagen är husvagnen utrustad med en automatisk urladdningsspärr.

#### Håll batteriet rent

Se till att god kontakt erhålls vid batteriets anslutningar. Rengör polanslutningarna med en polstålborste så att all eventuell oxid försvinner. Skydda batteriets polanslutningar från oxid genom att smörja in dem med polfett.

Kontrollera batterisyranivån (elektrolytnivån) en gång per månad då husvagnen används. Rätt nivå är då batterisyran täcker plattorna i cellen. Vid behov fyll på med avjoniserat batterivatten. Ladda batteriet efter påfyllning.



#### Varning!


Tänk på att batterisyra (elektrolyt) är frätande. Vid stänk i ögonen: Spola med vatten i minst 20 minuter och uppsök läkare. Vid stänk på kroppen: Spola rikligt med vatten och rengör noga.

Vid spill på annat material eller på marken: Neutralisera med något basiskt medel, t.ex. kaustiksoda, målarsoda eller ammoniak. Spola med stora mängder vatten.


#### Förklaringar till elschemat på nästa sida

- K** Kylskåp
- Bb** Belysning bak
- Bt** Belysning toalett
- Ku** Belysning och tändning i kylskåp och ugn
- Bf** Belysning fram
- TV1** Uttag vid TV bänk
- TV2** Uttag vid förtält
- TV3** Uttag vidsäng
- Bp** Belysning främre bord och ute
- Pa** Panna
- Vp** Vattenpump
- Bk** Belysning kök
- F** Fläkt
- U1** 12V fram fönsterbräda
- U2** 12V bak (Royal 780 GLE = TV3)
- VT** Vacuumtoalett

# Elschema GLE och XL



# Elschema Royal



## ANTENNSYSTEMET

Husvagnen är utrustad med ett antensystem för både radio och TV. Antensystemet består av:

Antenn, anslutning för kabel-TV, signalväljare (Switch) och antennuttag.

Antennen är försedd med en inbyggd antennförstärkare. Den förstärker signalen om du skulle stå uppställd på en plats med svaga mottagningsförhållanden.


### OBS!

Risk för skador på antennen och dess infästning. Under färd ska antennen vara nedsänkt och riktad bakåt. Antennens spröt ska vinklas in och skjutas ihop.


Antennen är kopplad till delningsfiltret som delar antensignalen till TV respektive till radiomottagning. Delningsfiltret kräver 12V strömförsörjning för att antennen ska fungera.

### OBS!

Risk att delningsfiltrets elektronik skadas. Lossa eller anslut aldrig antennkablarna till delningsfiltret eller TV-apparaten utan att först bryta 12 V strömförsörjning till delningsfiltret. Bryt 12V strömförsörjning genom att stänga av huvudströmbrytaren på manöverpanelen (MAIN-SWITCH).




*Antennens spröt kan vinklas in i transportläge, eller vinklas ut i mottagningsläge.*



*Antennens delningsfilter.*

*Signalväljaren.*



Schematisk illustration av antenssystemet.

Många campingplatser kan erbjuda kabel-TV. Kabeln med antenssignalen ansluter man i elboxens antenningång märkt "Centralantenn".

När kabel-TV är ansluten till husvagnen har man tillgång till både den egna antenssignalen och kabel-TV signalen i samtliga antennuttag. Dock måste man välja signal genom att trycka in motsvarande knapp på signalväljaren:

A TV-antenn

B Kabel-TV

## DAMMSUGARE

Centralsugare 230V är standard i Royal och fabriksmonterat tillval i övriga modeller. Följande gäller vid användning.

- Dammsugarslangen monteras genom att öppna frontluckan och slangens andra änden monteras med en lätt vridning åt endera hållet. Vid demontering gäller omvänt.
- Dammsugaren startas genom att trycka på "On"-knappen och stängs av genom tryck på "Off"-knappen.
- Lämna inte dammsugarslangen monterad i basenheten. Avlägsna slangens andra ände när dammsugaren ej används eller före service.
- Dammsugaren får ej användas utomhus eller på våta ytor.
- Dammsugaren får aldrig sättas igång utan att filter och uppsamlingspåse är isatta.
- Undvik att låta barn använda dammsugaren - speciellt inte som en leksak.
- Använd endast filter och påsar som rekommenderats av tillverkaren.
- Vid smutsigt filter - byt ut mot nytt eller skölj och rengör med varmt vatten. **OBS!** filtret måste vara fullständigt torrt när det återmonteras.
- Se till att föremål aldrig stoppas i ventiler och öppningar.
- Stäng av strömbrytaren innan slangens andra ände demonteras.
- Håll fingrar, hår, kläder och andra kroppsdelar borta från rörliga delar och uttag.



- Dammsug aldrig upp brinnande eller glödande föremål som cigaretter och aska.
- Dammsug aldrig upp lättantändliga vätskor eller föremål.
- Rör aldrig strömkablar och övrig utrustning med våta händer.
- Belasta ej anläggningens basenhet genom att placera föremål mot den.
- Dammsug ej upp stora föremål som kan täppa igen uppsugningsenhetens slang och basstation.
- Utför aldrig några reparationsarbeten. Kontakta alltid din KABE-försäljare vid ev. fel på dammsugaren. Basenheten är förseglad och kan ej öppnas utan att skador uppstår.

## TEKNISKA DATA ELSYSTEM

### 230VAC

Elpatron 1000 / 2000 / 3000W

### 12VDC

Batteri 75Ah

Värmepanna ALDE 15W

Kylskåp utan frys 130W

Kylskåp med frys 175W

Köksfläkt 30W

Vattenpump 55W

## FELSÖKNING SÄKRINGAR

Felsymptom / trolig orsak

### 1. Ingenting fungerar

Säkring S11 har löst ut.

### 2. Belysning bak fungerar inte

Säkring S2 har löst ut.

### 3. Belysning på toaletten fungerar inte

Säkring S3 har löst ut.

### 4. Belysning fram fungerar inte

Säkring S5 har löst ut.

### 5. Belysning i ugn fungerar inte

Säkring S4 har löst ut.

### 6. Pannan fungerar inte

Säkring S10 har löst ut alt.

Säkring i panna har löst ut eller

Spänning för låg.

### 7. TV-uttaget fungerar inte

Säkring S6 har löst ut.

### 8. Radion fungerar inte

Säkring S9 har löst ut.

### 9. Kylskåpet fungerar inte

Säkring S8 har löst ut.

## INVÄNDIG BELYSNING

### Allmänt om halogenlampor

Husvagnens invändiga belysning (och även ytterbelysningen vid dörren) har 12V halogenglödlampor.

Halogenglödlampans livslängd förkortas avsevärt om man håller i glödlampans glas med fingrarna. Använd alltid ett papper, ett tyg eller något annat skydd för att undvika fingeravtryck på glödlampan.



### **VARNING!**

Risk för brännskador!

En tänd halogenlampa blir het. Se till att glödlampan svalnat innan beröring.

### Taklampa

Armatur: Trearmad taklampa

Artikelnr: 604806

Glödlampa: 10W (E08-10)

Lampsockel: G4



### Takplafond


Armatur: Takplafond Glas

Artikelnr: Komplet: 604804

Endast glaskupa: 604804.01

Glödlampa: 10W (E08-10)


Lampsockel: G4






### Plafond

Armatur: Cirro Plast  
Artikelnr: 502582Z  
Glödlampa: 10W (E08-10)  
Lampsockel: G4




### Punktbelysning

Armatur: Nova, infälld  
Artikelnr: Utan strömbrytare: 502585Z  
Med strömbrytare: 502585.01Z  
Med fjäderfäste: 502586Z  
Glödlampa: 5W (E08-09)  
Lampsockel: G4



### Punktbelysning

Armatur: Comet Zink  
Artikelnr: 502583Z  
Glödlampa: 10W (E08-10)  
Lampsockel: G4



### Punktbelysning

Armatur: Comet Zink, Infälld  
Artikelnr: 604809Z  
Glödlampa: 5W (E08-09)  
Lampsockel: G4




### Vägglampa

Armatyr: Vägglampa Frost  
Artikelnr: 604811  
Glödlampa: 10W (E08-10)  
Lampsockel: G4



### Garderobslampa

Armatyr: Lampa Soft  
Artikelnr: 604808Z  
Glödlampa: 2x5W (E08-09)  
Lampsockel: G4




### Belysning i köksfläkt

Armatyr: Köksfläkt  
Artikelnr: -  
Glödlampa: 20W (E08-32)  
Lampsockel: GU5,3 d50



### Garderobslampa

Armatyr: Lampa Garderob  
Artikelnr: 604810  
Glödlampa: 5W (E08-09)  
Lampsockel: G4




## Ytterbelysning

Armatyr: Ytterbelysning Oval

Artikelnr: 502652

Glödlampa: 2x10W (E08-10)

Lampsockel: G4



## Övriga glödlampor invändigt

Ljusslang (W/m)	502628	6W/m
Kylskåpslampa 150l	200 7290-03/0	5W
Kylskåpslampa 97l	2951388-10/3	2W

## Trafikbelysning

Begränsningsljus	502101B	5W	
Blinkers	502635 (E08-28)	21W	BA15s
Bromsljus/Positionsljus bak	502640	21/5W	
Dimbakljus	(E08-18)	21W	BA15s
Backljus	(E08-18)	21W	BA15s
Bromsljus, dioder	502715.02	-	
Skyttbelysning	502642 (E08-22)	5W	SV8,5
Sidomarkeringsljus, dioder	502102	-	
Positionsljus fram, dioder	502105	-	

# Underhåll elsystem

Kontrollera husvagnens yttre belysningspunkter före varje körning. Om kontrollen inte ger fullgod funktion på något belysningsställe skall du kontrollera följande:

1. Kontrollera att lampan inte är trasig.
2. Kontrollera att lampkontaktarna är fria från oxid.  
Rengör annars med fint sandpapper.
3. Kontrollera att kontakt erhålles i den 13-poliga skarvkontakten mellan bilen och husvagnen.
4. Kontrollera bilens säkringar som används för respektive lampa.

Om funktion inte erhållits, trots att ovanstående kontroller utförts, kan du testa systemet med en testlampa efter kopplingsdiagrammet.

För att erhålla en fullgod funktion utan störningar bör kontaktpunkter i skarvdon och ytterarmaturer regelbundet och före varje säsong rengöras med kontaktspray som kan köpas på de flesta bensinstationer.

## Batteriet

Kontrollera batteriets vätskenivå regelbundet. Den skall ligga på ca 5-10 mm över polplattorna.

Efterfyll vid behov med destillerat eller avsaltat vatten.



### Varning!

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det livsviktigt att alltid ha en fullgod funktion på vagnens ytterbelysning.



### Varning!

Skölj genast av med rinnande vatten vid spill på kläder. Skölj noggrant med rinnande vatten och uppsök eventuellt läkare vid hud eller ögonkontakt.

# GASOLSYSTEM

## GASOL

Gasol är en petroleumprodukt. När gasol brinner avges koldioxid och vattenånga, men för att förbränningen skall bli fullständig fordras god tillförsel av luft. Ett tvålågigt gasolkök kräver upp till 7 gånger så mycket luft, som en människa i hårt arbete.

I gasolbehållare kan gasen förvaras säkert hur länge som helst, utan att förstöras. Den är därvid komprimerad till vätskeform. I en nyfylld gasolbehållare upptas volymen till 80 % av flytande gasol.

- Gasolbehållaren skall alltid stå upprätt. Ligger den, och ventilen är öppen kan nämligen gasolvätska tränga ut i anslutna ledningar och ge stötvis uppflammande lågor i brännarna.
- Gasolbehållaren får heller inte utsättas för onormal uppvärmning.


När flaskventilen öppnas passerar gasen ut från toppen av gasolbehållaren varvid trycket minskar och flytande gasol i en mängd som motsvarar den utströmmande gasen övergår till gasform i gasolbehållaren. Det förloppet fortgår så länge gasol i vätskeform finns i gasolbehållaren.

Gasol är tyngre än luft och blandar sig snabbt med omgivande luft. Dock kan den under vissa omständigheter samlas i lågt belägna utrymmen. Dess karakteristiska lukt varnar vid läckage.

Gasol finns i två former: propan och butan. För husvagnar skall propan användas, då den förgasas ned till ca  $-40^{\circ}$  medan butan slutar förgasas vid  $\pm 0^{\circ}\text{C}$ .

I Sverige tillhandahålles endast propan medan man i utlandet även får butan.

**Begär alltid propan vid köp av gasol i utlandet** om Ni kommer att använda gasen vintertid. För drift av husvagnens apparatur vid en yttertemperatur över  $+5^{\circ}$  kan även butan användas.



- HUVUDKRAN
- ⓪ AVSTÄNGNINGSKRAN
- TÄNDSÄKRING



### Varning!

Det är förbjudet att köra in på bensinstation med tända gasolapparater.

## FLASKBYTE

Gasolbehållaren är placerad utvändigt i gasolkofferten och rymmer 11 kg propangas.

På gasolbehållaren är en reducerventil monterad, vilken reducerar gastrycket till ett tryck motsvarande 30 mbar.

Alla i husvagnen förekommande gasapparater arbetar vid detta tryck.

Byte av flaska sker enligt följande:

- 1 Stäng av alla gasolapparater i vagnen.  
**Även kylskåpet!**
- 2 Stäng därefter gasolbehållarens ventil och lossa reduceringsventilen. Tänk på att kopplingen är vänstergångad och lossas medurs.
- 3 Skruva sedan fast kopplingen vid den nya flaskan och öppna ventilen. Kontrollera att inga läckage förekommer. Efter flaskbytet kan det finnas luft i gasolledningarna, så att det är svårt att tända t.ex. spislågan. Upprepa i så fall försöken tills gasen når fram.

(Om någon av gasolapparaterna varit påslagen medan flaskbytet skett måste den tändas på nytt)

Hos Din husvagnshandlare kan Du som extra tillbehör köpa mellankopplingar för utländska gasolbehållare, vilket möjliggör anslutning av svenska reducerventiler.

På vintern kan man, för att undvika att fukt i anslutningsgöngen fryser till is och hindrar gasoltillförseln, öppna gasolkranen ett ögonblick i samband med flaskbytet. Då blåses ev. fukt bort av gasen och kan inte frysa i reduceringsventilen. **Men tänk på eldfaran !**

- Om byte av reduceringsventil av någon anledning behöver ske i utlandet kontrollera att Ni köper en för rätt tryck.



*Var noga med att gasolbehållaren är ordentligt fastspänd.*

Hos Din husvagnshandlare kan Du som extra tillbehör köpa mellankopplingar för gasolbehållare som möjliggör påfyllning av gas på utländska påfyllningscentraler.

## UTVÄNDIG GASOLANSLUTNING


Utvändigt gasoluttag är standard i samtliga KABE-modeller. Anslutningen är placerad i gasolkofferten (se bild).

Utvändigt gasoluttag är avsett för anslutning av extern gasolutrustning, t.ex. gasolgrill.



### Varning!

Iakttag försiktighet vid användning av extern gasolutrustning för att undvika brand eller brännskador. Läs och beakta anvisningar från tillverkaren av den externa gasolutrustningen.



Gasoltrycket det utvändiga uttaget regleras av reduce-ringsventilen och har samma tryck som i vagnen i övrigt.

Gasolventilen kan endast öppnas då slangnippel är ansluten i snabbkopplingen. Ventilen måste stängas för att slangnippeln ska kunna kopplas loss.

En slangnippel bifogas husvagnen. Extra slangnippel kan köpas hos KABE återförsäljare - KABE art.nr. 502632.01.

Använd endast gasolslang som är avsedd för 8 mm slangnippel och som är godkänd för gasol. Trä på slangnippeln på slangnippeln ända fram till slangnippeln's krage. Säkra slangnippeln med en slangklämme.

## KONTROLL AV GASOLSYSTEMET

Vid leverans är KABE-vagnen provad enl. gällande bestämmelser. Gasolsystemet är utfört enligt Sprängämnesinspektionens bestämmelser SÄIFS 2001:2 för installation i husvagnar.

- Minst en gång om året skall gasolsystemet i sin helhet täthetsprovas. I övrigt bör följande kontroller göras regelbundet:
1. Kontrollera gasledningarna och gasolapparaterna dagligen vid kontinuerlig drift.
  2. Kontrollera anslutningarna med såpvatten eller läckspray vid flaskbyte.

Vid den årliga kontrollen skall nötta eller defekta slangar bytas ut.



### Varning!

För att ev. gasolutströmning skall kunna uppmärksammas är till gasolen tillsatt ett starkt luktämne. Om det luktar gasol i vagnen skall ventilen på behållaren omedelbart stängas och läckaget lokaliseras och tätas. Täthetsprova därefter hela systemet.

Täthetsprovet får ej ske med högre tryck än 0,15 kp/cm<sup>2</sup> enär annars tändsäkringarna kan förstöras. Gasol är ej giftig.

## LÄCKINDIKATOR FÖR GASOLSYSTEMET

Husvagnen är utrustad med en läckindikator för gasol. Då läckindikatorns reglage trycks ned kan man se om gas flyter genom gasolsystemet. Gasen kommer då att bubbla genom vätskan i glaskoppen.

Då alla gasolförbrukare i vagnen är stängda skall ingen gas flyta genom gasolsystemet och inga bubblor skall synas i vätskan under 10 sekunder.

Om bubblor syns trots att alla förbrukare är stängda så innebär det att gasolsystemet läcker gas någonstans. Stäng omedelbart ventilen på gasoltuben och uppsök snarast närmaste KABE serviceverkstad för att åtgärda läckaget.

Vid behov, fyll glaskoppen med vätska för läckindikator. Skruva fast glaskoppen för hand (använd inte verktyg) Vätskan finns att köpa hos KABEs återförsäljare.







Testa gasolsystemet med läckindikatorn i minst 10 sekunder. Bubblor i vätskan indikerar läckage.



Påfyllning av vätska i läckindikatorn.

## GASOLLÄCKAGETEST

Vid gasolläckagetest:

- Stäng av alla gasolapparater, även kylskåpet.
- Öppna flaskventilen.
- Pensla såplösning eller spruta läckspray på kopplingar, anslutningar och ventiler. Bubblor visar läckage.

Tänk på att även gasolförbrukarna (värmepanna, spis etc.) också behöver testas.

## ÅTGÄRDER VID EVENTUELL BRAND

### Brandbekämpning

För att kunna släcka en mindre brand i husvagnen rekommenderas att en pulversläckare finns i vagnen. Enbart vatten för släckningsarbete rekommenderas inte.

### Vid mindre brand inomhus

Stäng avstängningsventilerna inne i vagnen och huvudkranen på gasolfaskan i gasolkofferten. Gör Dig förtrogen med brandbekämpningsmaterialet på campingplatsen.

### Utrymning

Lämna vagnen via de öppningsbara fönstren, om det inte är möjligt att lämna vagnen genom ytterdörren eller trängsel uppstår p.g.a. för många personer. Lär Dig handhavande av fönsterbeslagen.

### Brännbara föremål

Tillse att brännbara föremål ej kan hamna intill öppen låga (köket eller tända ljus).

## GASOLFÖRBRUKNING

Förbrukningen varierar beroende på årstid (vinterväder med varmare kan dra mycket) och naturligtvis beroende på hur mycket Du använder spisen.

Kylskåpet drar inte många gram per timme, men är i gengäld igång flera timmar per dygn.

Här är en tabell med tumregler. Räkna med 10 kg gasol, 10.000 gram, i full flaska.

**Spis:** Sparlåga - full låga 35-110 g/tim.

**Värmepanna** (beroende av effektbehovet):  
0-380 g/tim.

**Kylskåp:** 8 g/tim.

### Gastrycket sjunker med temperaturen!

Vid -15°C strömmar bara hälften så mycket gas per minut ur flaskan som vid +13°C. Det beror på att gastrycket sjunker med temperaturen.

Om det i en 11 kg flaska finns 2,5 kg gas kvar och temperaturen är -15°C, kan den inte avge mer än 350 gram i timmen. Vid +13°C kan den avge hela 700 gram per timme. Det förklarar också varför det vid stark kyla är svårt att få upp värmen i vagnen fast brännaren är inkopplad. Felet är i första hand att det är för lite gas i flaskan.

En nyfylld 11 kg flaska kan vid -15°C ge över 900 gram och vid +13°C hela 1.800 gram per timme.

OBS! Gasolbehållare av kompositmaterial kan endast användas ned till -10°C.

I nedanstående tabell ser Du det möjliga gasoluttaget per timme vid olika temperatur och olika fyllnadsgrad.

Mängd gasol					
	2,5	4,5	7,0	9,0	11,0
Temp	Möjligt uttag (gram)				
- 18	315	427	603	767	807
- 12	387	522	735	943	989
- 7	458	617	871	1120	1170
- 1	531	712	1010	1290	1360
+ 4	603	812	1140	1470	1550
+ 10	671	907	1280	1650	1730

# GASLÖK

## GASLÖK I DISKBÄNKEN

Gasolöket som är inbyggt i diskbänken är försett med 2-3 brännare. Tändsäkring finns på varje brännare. Tändsäkringen stänger automatiskt av gasen ifall lågan slocknar p.g.a överkokning e.dyl.

**OBS! Glaslocket får ej fällas ned, när någon av brännarna är tänd.**

Brännarna tändes och släckes på följande vis:

1. Öppna huvudkranen märkt "kök", vilken är placerad i underskåpet.
2. Reglagevreden till respektive brännare sitter på hällens ovansida. Tryck in reglagevredet något till den brännare som skall tändas och vrid motsols till symbolen för stor låga.
3. Tänd brännaren samtidigt som reglagevredet trycks i botten.
4. När lågan tänts hålles vredet intryckt i 10-15 sekunder varvid tändsäkringen blir varm och håller öppet för genomströmning. Släpp därefter ut vredet. Föres vredet till den lilla lågsymbolen erhålles sparlåga.
5. Stäng av brännaren genom att föra reglagevredet medsols så att punkten på reglaget pekar uppåt. Kranen är nu i utgångsläge och brännaren släckt.
6. Stäng huvudkranen märkt "kök".



### Varning!

Gasolöket får ej användas för rumsuppvärmning.

## GASLÖK MED UGN/GRILL


Vissa av KABEs modeller är utrustade med bänkspis SMEV 400 med integrerad ugn och grill. Gasolököket är försett med 4 brännare. Tändsäkring finns på varje brännare. Tändsäkringen stänger automatiskt av gasen ifall lågan slocknar p.g.a. överkokning e.dyl.

**OBS! Glaslocket får ej fällas ned, när någon av brännarna är tänd.**

Brännarna tändes och släckes på följande vis:

1. Se till att huvudströmmen är påslagen.
2. Öppna huvudkranen märkt "kök", vilken är placerad i det smala underskåpet till höger om bänkspisen.
3. Reglagevreden till respektive brännare sitter på hällens framsida. Tryck in reglagevredet något till den brännare som skall tändas och vrid motsols till symbolen för stor låga.
4. Tänd brännaren genom att trycka in tändknappen samtidigt som reglagevredet trycks i botten.
5. När lågan tänts: fortsätt hålla vredet intryckt i 10-15 sekunder. Släpp därefter ut vredet. Föres vredet till den lilla lågsymbolen erhålles sparlåga.
6. Stäng av brännaren genom att vrida reglagevredet medsols till stängt läge.
7. Stäng huvudkranen märkt "kök".


**Se även utförligare bruksanvisning som följer bänkspisen. Betr. ugn/grill - se nästa sida**



Innan ugnen och grillen för första gången tas i bruk bör de hettas upp till full effekt under ca 15 minuter. Då försvinner lagrings- och skyddsfett. Det osar något varför spisfläkten bör vara på eller god ventilation bör ordnas med hjälp av takluckorna. Gallret, bakplåten, ugnspannan och ugnens utsida kan tvättas med vanligt diskmedel.

Kontrollera före tändning att inget blockerar brännaren eller ventilationsgallren. I grillen sitter brännaren i "tak". **OBS!** Vid tändning av brännaren skall ugn- alt. grillluckan alltid vara öppen. Vid grillning skall grillluckan lämnas helt öppen. Under grillens användning får hålet mellan brännarna inte igensättas, eftersom hålen används för utlopp av värme och rök.

1. Se till att huvudströmmen är påslagen.
2. Öppna huvudkranen för gasolen.
3. Öppna ugn-/grillluckan helt. Tryck in reglagevredet något till den brännare (ugn alt. grill) som skall tändas och vrid motsols.
4. Tänd brännaren genom att trycka in tändknappen samtidigt som reglagevredet trycks i botten.
5. När lågan tänts: fortsätt hålla vredet intryckt i 10-15 sekunder. Släpp därefter ut vredet. Föres vredet till den lilla lågsymbolen erhålles sparlåga.  
Viktigt! Om inte brännaren tänds omedelbart, vrid reglagevredet till "lägsta" läge och upprepa startförsöket.
6. Stäng av brännaren genom att vrida reglagevredet medsols till stängt läge.
7. Stäng huvudkranen märkt "kök".



Ugnen har termostatreglerad inställning av temperaturen mellan 130-240°C. Maxtemperaturen uppnås efter ca 20 minuter. De olika markeringarna (1-6) vid termostatratten motsvarar gradantalet i ugnen enligt nedan.

1 = 130°C, 2 = 160°C, 3 = 180°C  
4 = 200°C, 5 = 220°C, 6 = 240°C

### RENGÖRING

Stäng av ugnen och låt den svalna innan rengöring. Kallt vatten eller fuktig trasa kan förstöra varma ytor. Använd inte slipmedel, syra, kloridbaserade produkter eller stålull. Lämna inte syra eller basiska ämnen som vinäger, salt, citron, saft etc. på ytorna. Rostfritt stål och emaljerade ytor skall endast rengöras med såpvatten eller neutralt rengöringsmedel och torkas av. Använd endast ren svamp och trasa.



**Varning!** Varm ugn (tänd ugn) skall övervakas. Lämnas aldrig utan tillsyn.

Stäng alltid av gasotillförseln vid gasolflaskan när gasolförbrukande apparater inte är i bruk.

# KYLSKÅP

I KABE-vagnen kan det förekomma 3 olika varianter av kylskåp - 93, 117 resp. 175 liter.

Som fabriksmonterat tillval kan de flesta KABE-modellerna vara utrustade med 175 liters kylskåp (standard i Royal-modellerna).

Respektive kylskåpsmodell beskrivs separat längre fram i denna instruktionsbok.



*Kylskåp 113 liter och 93 liter.*



*Kylskåp 175 liter.*

## FÖRVARA LIVSMEDEL

- Förvara alltid livsmedel i slutna behållare, aluminiumfolie eller liknande.
- Placera aldrig varm mat i kylskåpet utan låt den svalna först.
- Produkter som kan avge flyktiga, lättantändliga gaser får inte förvaras i kylskåpet.
- Lagra känsliga livsmedel i omedelbar närhet av kylflänsarna.

Det två-stjärniga frysfacket (max -12°C) lämpar sig för att frysa isbitar och för kortvarig förvaring av djupfrost. Det lämpar sig inte för att frysa in livsmedel.

## ISTILLVERKNING

Is fryser man bäst på natten - då är belastningen på kylskåpet lägre och kylapparaten har mer reserver. Fyll islådorna nästan upp till kanten med dricksvatten och placera dem på botten av frysfacket.

Det går fortare att frysa is om termostaten tillfälligt ställs på maxläge men glöm inte att ställa tillbaka den till sitt normala läge då isen är klar, eftersom kylskåpet annars kan bli för kallt.

# KYLSKÅP 93/113 liter

Kylskåpet är ett 113 resp. 93 liters kylskåp med ett separat 2-stjärnigt frysack.




## START AV KYLSKÅP

Kylskåpet är absolut tyst under drift. När kylskåpet först används kan en viss lukt kännas. Den försvinner efter några timmar. Ventilera rummet väl.

Kylskåpet uppnår sin drifttemperatur efter några timmar. Frysacket är kallt inom ca 1 timme efter att kylskåpet startats.

Kylskåpet är utrustat för att köras på nätström, 12V eller flytande gas. Önskat driftsalternativ väljs med omkopplaren **(A)**. Omkopplaren **(A)** har fyra lägen:

Gas (flytande gas), 230V (växelström), 12V (likström) samt Off (från)



A = Energivalsomkopplare

B = Vridreglage för temperaturinställning


C = Kontrollampor för resp. energival (3 LED)

Se även kylskåpstillverkarens bruks- och skötsel-anvisning som bifogas kylskåpet.

### OBS!

För kylskåpet gäller att det skall rengöras före användandet. Använd ett mildt oparfymrat diskmedel vid all rengöring. Använd aldrig starka kemiska medel eller slipande medel.

### ELEKTRISK DRIFT 12V




1. Ställ energivalssomkopplaren **(A)** på 12V.
2. Kontrolllampan **(C)**, 12V lyser grön. Kylskåpet är i drift. Om kontrolllampan inte tänds är apparaten inte i drift
3. Med vridreglaget **(B)** regleras temperaturen i huvudkylutrymmet.

12V-drift kan endast användas under färd då bilens motor är igång och bilens parkeringsljus är tänt.

### ELEKTRISK DRIFT 230V

**OBS!** Välj detta driftläge endast när nätanslutningens spänning överensstämmer med den som anges på kylskåpets typskylt. Vid avvikande värden kan kylskåpet skadas.




1. Ställ energivalssomkopplaren **(A)** på 230V.
2. Kontrolllampan **(C)**, 230V lyser grön. Kylskåpet är i drift. Om kontrolllampan inte tänds är apparaten inte i drift
3. Med vridreglaget **(B)** regleras temperaturen i huvudkylutrymmet.

**OBS!** Vid spänningsfall på 230V-nätet, vilket ofta förekommer vid hög elnätsbelastning på campingplatser, reduceras kylskåpets kapacitet vid 230V drift.

När kylskåpet används första gången, och efter byte av gasflaska, kan gasrören innehålla luft. Kör kylskåpet eller eventuell annan gasapparat (t.ex. spis) kortvarigt för att ta bort luft i gasrören. Gasen tänds då utan fördröjning.



## GASDRIFT - AUTOMATISK TÄNDNING



1. Öppna ventilen på gastuben.
2. Öppna avstängningsventilen till gastillförseln.
3. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på Gas.
4. Ställ vridreglaget **(B)** på max.
5. Tändningen sker automatiskt (ett tickande ljus hörs) under ca 30 sekunder. Vid lyckad tändning tänds den gula kontrollampan **(C)**, "Gas". Kylskåpet är i drift. Reglera temperaturen i huvudkylutrymmet med vridreglaget **(B)**.




### Varning!

Kylskåpet får uteslutande drivas med flytande gas (Propan, Butan). När kylskåpet drivs med gas under färd, måste alla åtgärder vidtagas som föreskrivs av lagarna i respektive land (enligt den europeiska normen EN732). På och i närheten av bensinstationer är gasdrift alltid förbjuden!

## GASSTÖRNING

Vid gasfel blinkar kontrollampan **(C)** gult.



### Åtgärd:

1. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på "OFF"
2. Finns det fortfarande gas i flaskan?.
3. Är gasflaskans kran öppnad?
4. Är fordonets spärrventil öppnad?

Om punkterna 1-3 kan besvaras med "Ja", fortsätt då med punkt 4.


5. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på nytt i läge "Gas".  
En ny tändsekvens startas.

Om kontrollampan **(C)** efter ca 30 sek på nytt blinkar gult, är gasfelet inte avhjälpt (t.ex. luft i gasledningen).

6. Ställ kylskåpet med energivalsomkopplaren **(A)** ett ögonblick på position "OFF" och direkt därefter åter på position "Gas"!  
Upprepa detta förfarande 3-4 gånger för att avlufta gasledningen.

**Skulle ovanstående åtgärder inte hjälpa, kontakta en auktoriserad verkstad.**

## AVSTÄNGNING AV KYLSKÅPET



1. Ställ energiväljaren (**A**) på "OFF". Kylskåpet är nu helt avstängt.
2. Lås dörren i öppet läge med hjälp av dörrstoppet. Dörren står nu på glänt; detta förhindrar att det bildas mögel inuti skåpet.



### Varning!

Om kylskåpet ska tas ur drift för en längre period, ska avstängningsventilen i vagnen och ventilen på gastuben stängas.

## AVFROSTNING

Med tiden bildas frost på kyltorna. Den får inte tillåtas bli för tjock, eftersom den verkar isolerande och försämrar kyleffekten.

Kontrollera kylelementet regelbundet varje vecka. Om frosten är 3 mm eller tjockare skall kylskåpet frostas av.

Vid avfrostning stängs kylskåpet av. Islådorna och samtliga matvaror tas ur kylskåpet och dörren ställs på glänt.

Smältvatten i kylskåpets huvudutrymme samlas i en separat avsedd behållare på kylskåpets baksida. Därifrån avdunstar vattnet.

Använd en trasa för att torka upp vatten från frysfacket.

Försök inte påskynda avfrostningen med någon slags värmeapparat - det kan skada plastytorna i skåpet. Använd inte heller vassa föremål för att skrapa bort is.

När all is smält, torkas skåpet ur och startas om. Lägg in matvarorna men vänta med istillverkningen tills kylskåpet blivit kallt igen.

### Obs!

Islagret får aldrig tas bort med våld, och avfrostningen får inte påskyndas med hjälp av värmekälla.

## VINTERDRIFT

1. Kontrollera att ventilationsgallren och utsuget inte är blockerade av snö, löv eller liknande.
2. När omgivningstemperaturen faller under +8°C, ska vinterskyddet (separat skyddslucka) monteras.  
Detta skyddar kylskåpet från alltför kall luft.

Det rekommenderas också att vinterskyddet används om fordonet tas ur drift för en längre tid.



### Varning!

Det slutna kylsystemet får ej öppnas, det innehåller frätande ämnen under högt tryck.



### Varning!

Kylskåpets ventilationsgaller får under inga omständigheter övertäckas så att luftcirkulationen hindras.  
Övertäckning kan medföra överhettning.  
Gäller speciellt sommartid.  
Vid vinterbruk kan täckning delvis ske med hjälp av skyddshuv.

# KYLSKÅP 175 liter

Kylskåpet är ett 175 liters kylskåp som har ett separat 2-stjärnigt frysfack på 30 liter.




## START AV KYLSKÅP

Kylskåpet är absolut tyst under drift. När kylskåpet först används kan en viss lukt kännas. Den försvinner efter några timmar. Ventilera rummet väl.

Kylskåpet uppnår sin drifttemperatur efter några timmar. Frysfacket är kallt inom ca 1 timme efter att kylskåpet startats.

Kylskåpet är utrustat för att köras på nätström, 12V eller flytande gas. Önskat driftsalternativ väljs med omkopplaren **(A)**. Omkopplaren **(A)** har fyra lägen:

Gas (flytande gas), 230V (växelström), 12V (likström) samt Off (från)



*A = Energivalsomkopplare*

*B = Vridreglage för temperaturinställning*

*C = Kontrollampor för resp. energival (3 LED)*


*E = Strömbrytare för värmekabel*

Se även kylskåpstillverkarens bruks- och skötsel-anvisning som bifogas kylskåpet.

### OBS!

För kylskåpet gäller att det skall rengöras före användandet. Använd ett mildt oparfymrat diskmedel vid all rengöring. Använd aldrig starka kemiska medel eller slipande medel.

### ELEKTRISK DRIFT 12V




1. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på 12V.
2. Kontrolllampan **(C)**, 12V lyser grön. Kylskåpet är i drift. Om kontrolllampan inte tänds är apparaten inte i drift
3. Med vridreglaget **(B)** regleras temperaturen i huvudkylutrymmet.

12V-drift kan endast användas under färd då bilens motor är igång och bilens parkeringsljus är tänt.

### ELEKTRISK DRIFT 230V

**OBS!** Välj detta driftläge endast när nätanslutningens spänning överensstämmer med den som anges på kylskåpets typskylt. Vid avvikande värden kan kylskåpet skadas.




1. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på 230V.
2. Kontrolllampan **(C)**, 230V lyser grön. Kylskåpet är i drift. Om kontrolllampan inte tänds är apparaten inte i drift
3. Med vridreglaget **(B)** regleras temperaturen i huvudkylutrymmet.

**OBS!** Vid spänningsfall på 230V-nätet, vilket ofta förekommer vid hög elnätsbelastning på campingplatser, reduceras kylskåpets kapacitet vid 230V drift.

När kylskåpet används första gången, och efter byte av gasflaska, kan gasrören innehålla luft. Kör kylskåpet eller eventuell annan gasapparat (t.ex. spis) kortvarigt för att ta bort luft i gasrören. Gasen tänds då utan fördröjning.

## GASDRIFT - AUTOMATISK TÄNDNING



1. Öppna ventilen på gastuben.
2. Öppna avstängningsventilen till gastillförseln.
3. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på Gas.
4. Ställ vridreglaget **(B)** på max.
5. Tändningen sker automatiskt (ett tickande ljus hörs) under ca 30 sekunder. Vid lyckad tändning tänds den gula kontrollampan **(C)**, "Gas". Kylskåpet är i drift. Reglera temperaturen i huvudkylutrymmet med vridreglaget **(B)**.




### Varning!

Kylskåpet får uteslutande drivas med flytande gas (Propan, Butan). När kylskåpet drivs med gas under färd, måste alla åtgärder vidtagas som föreskrivs av lagarna i respektive land (enligt den europeiska normen EN732). På och i närheten av bensinstationer är gasdrift alltid förbjuden!

## GASSTÖRNING

Vid gasfel blinkar kontrollampan **(C)** gult.



### Åtgärd:

1. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på "OFF"
2. Finns det fortfarande gas i flaskan?.
3. Är gasflaskans kran öppnad?
4. Är fordonets spärrventil öppnad?

Om punkterna 1-3 kan besvaras med "Ja", fortsätt då med punkt 4.


5. Ställ energivalsomkopplaren **(A)** på nytt i läge "Gas".  
En ny tändsekvens startas.

Om kontrollampan **(C)** efter ca 30 sek på nytt blinkar gult, är gasfelet inte avhjälp (t.ex. luft i gasledningen).

6. Ställ kylskåpet med energivalsomkopplaren **(A)** ett ögonblick på position "OFF" och direkt därefter åter på position "Gas"!  
Upprepa detta förfarande 3-4 gånger för att avlufta gasledningen.

**Skulle ovanstående åtgärder inte hjälpa, kontakta en auktoriserad verkstad.**

## AVSTÄNGNING AV KYLSKÅPET



1. Ställ energiväljaren (**A**) på "OFF". Kylskåpet är nu helt avstängt.
2. Lås dörren i öppet läge med hjälp av dörrstoppet. Dörren står nu på glänt; detta förhindrar att det bildas mögel inuti skåpet.

### Obs!

Islagret får aldrig tas bort med våld, och avfrostningen får inte påskyndas med hjälp av värmekälla.



### Varning!

Om kylskåpet ska tas ur drift för en längre period, ska avstängningsventilen i vagnen och ventilen på gastuben stängas.



### Varning!

Det slutna kylsystemet får ej öppnas, det innehåller frätande ämnen under högt tryck.

## AVFROSTNING

Med tiden bildas frost på kyltorna. Den får inte tillåtas bli för tjock, eftersom den verkar isolerande och försämrar kyleffekten.

Kontrollera kylelementet regelbundet varje vecka. Om frosten är 3 mm eller tjockare skall kylskåpet frostas av.

Vid avfrostning stängs kylskåpet av. Islådorna och samtliga matvaror tas ur kylskåpet och dörren ställs på glänt.

Smältvatten i kylskåpets huvudutrymme samlas i en separat avsedd behållare på kylskåpets baksida. Därifrån avdunstar vattnet.

Använd en trasa för att torka upp vatten från frysfacket.

Försök inte påskynda avfrostningen med någon slags värmeapparat - det kan skada plastytorna i skåpet. Använd inte heller vassa föremål för att skrapa bort is.

När all is smält, torkas skåpet ur och startas om. Lägg in matvarorna men vänta med istillverkningen tills kylskåpet blivit kallt igen.



### Varning!

Kylskåpets ventilationsgaller får under inga omständigheter övertäckas så att luftcirkulationen hindras. Övertäckning kan medföra överhettning. Gäller speciellt sommartid.

Vid vinterbruk kan täckning delvis ske med hjälp av skyddshuv.

## VINTERDRIFT

1. Kontrollera att ventilationsgallren och utsuget inte är blockerade av snö, löv eller liknande.
2. När omgivningstemperaturen faller under +8°C, ska vinterskyddet (separat skyddslucka) monteras. Detta skyddar kylskåpet från alltför kall luft.

Det rekommenderas också att vinterskyddet används om fordonet tas ur drift för en längre tid.

## RENGÖRING AV KYLSKÅPET

Rengör kylskåpet regelbundet så att det hålls fräscht och hygieniskt.

Stäng först av kylskåpet. Rengör sedan insidan och inredningen med en duk som vridits ur i en lösning bestående av en tesked bikarbonat per halvliter handvarmt vatten.

Använd aldrig rengöringsmedel, skurpulver, starkt parfymerade produkter eller vaxpolish för rengöring av kylskåpets insida, eftersom sådana medel kan skada ytorna och efterlämna stark lukt.

Utsidan bör torkas av med fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Dock inte dörrlisten, som endast bör rengöras med tvåltvättmedel och vatten, och sedan torkas av ordentligt.

Kylapparaten på skåpets baksida bör då och då göras ren med hjälp av en borste, men se till att kylskåpet är avstängt då detta sker.


## VÄRMEKABEL

Under sommarmånader med hög temperatur och luftfuktighet, kan det bildas kondens på metallramen mellan frys och kylutrymmet.

Kylskåpet är utrustat med en 12V värmekabel för att förhindra kondensbildning.

För att slå på värmekabeln, slå till strömbrytaren (E). Värmekabeln kan vara på kontinuerligt eller bara vid behov. Kontrollampa (B) lyser när värmefunktionen är på.

**OBS!** Värmekabeln drar 12V kontinuerligt med strömbrytaren i läge (I). Den bör stängas av (0) när batteriet ej får laddning.



*B = Kontrollampa för värmekabel  
E = Strömbrytare för värmekabel*

## VINTERFUNKTION

Kontrollera att ventilationsgallren inte sätts igen av drivsnö, löv e.dyl. Ventilationsgaller modell L500, kan utrustas med vinterluckor, modell WA130, som skyddar kylapparaten mot alltför kall luft.

Vinterluckorna kan monteras när yttertemperaturen är lägre än ca 10°C och bör vara monterade vid frysgrader. Vi rekommenderar att luckorna är monterade, om fordonet ställs upp för vintern.



## **ALLMÄNNA RÅD OCH SKÖTSEL KYLSKÅP**

Kylskåpet lämpar sig för förvaring av alla matvaror som lätt blir förstörda i rumsvärme samt för matvaror som bör serveras avkylda. Matvarorna placeras i skåpet när de är kalla eller nerkylda åtminstone till rumstemperatur.

Matvaror med kraftig smak och lukt ger lätt smak och lukt åt andra. Därför bör alla matvaror som förvaras i kylskåpet placeras i slutna kärl eller inlindade i plastfolie. På så sätt hindras också matvarorna att torka under förvaringen och frostbildningen i skåpet blir ej så stor.

### **Kontroll**

Anlita alltid en fackman, såväl för den vartannat år erforderliga säkerhetskontrollen, som den rekommenderade funktionskontrollen och eventuella reparationer!

Kontrollera minst en gång per år och gärna också före användning efter längre uppehåll att:

- Ventilationsöppningarna inte är igensatta.
- Bruksanvisning finns.
- Gasolanläggningen är tät. (Använd läckspray eller såpvatten på alla tänkbara läckagepunkter). Börja med skåpet avstängt och gör, om inget läckage konstaterats, om provet med skåpet på gasdrift.
- Brännaren är ren och att inte skräp eller brännbara föremål samlats i dess närhet.

### **Rengöring**

Rengör kylskåpet regelbundet så att det hålls fräscht och hygieniskt.

Stäng först av kylskåpet. Rengör insidan och inredningen med en duk som vridits ur i en lösning bestående av en tesked bikarbonat per halvliter handvarmt vatten. Använd aldrig rengöringsmedel, skurpulver, starkt parfymerade produkter eller vaxpolish för rengöring av kylskåpets insida, eftersom sådana medel kan skada ytorna och efterlämna stark lukt.

Utsidan bör torkas av med fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Dock inte dörrlisten, som endast bör rengöras med tvålvtätmedel och vatten, och sedan torkas av ordentligt. Kylapparaten på skåpets baksida bör då och då göras ren med hjälp av en borste, men se till att kylskåpet är avstängt då detta sker.

### **Några allmänna tips**

Se till att:

- Kylskåpet inte drivs med 12V när husvagnen är uppställd, batteriet kommer att urladdas mycket fort.
- Avfrosta regelbundet.
- Göra rent och torka ur kylskåpet samt lämna dörrarna öppna när kylskåpet inte används på en tid.
- Förpacka väl varor som är flytande eller har stark lukt.
- Ventilationsöppningarna är fria.
- Hålla dörrarna låsta under färd med hjälp av färdspärrarna.

## FELSÖKNING OCH ÅTGÄRD KYLSKÅP

Kontrollera följande innan servicepersonal tillkallas:

Observation	Möjlig orsak	Lämplig åtgärd
Dålig kyleffekt	Ventilationen är otillräcklig genom att ett igensatt myggnät eller vinterluckor stryper ventilationsvägarna  Kylelementen är igenfrostade  Att termostaten är fel inställd  Att gstrycket är felaktigt  Att omgivningstemperaturen är för hög (t.ex. att ventilationsöppningarna befinner sig i ett slutet förtält)  Att för mycket (varma) matvaror lagts in i kylskåpet på en gång.  Att dörren inte är riktigt stängd eller att dörrtätningen är defekt	Demontera myggnät eller vinterluckor  Avfrosta kylskåpet  Ställ in termostaten  Kontrollera reducentventilen mot dataskylten i kylskåpet.  Se till att ventilationen är god  Plocka ut matvaror (varma) ur kylskåpet  Stäng dörren alt. byt ut dörrtätning


**Kylskåp (forts)** - Kontrollera följande innan servicepersonal tillkallas:

<b>Observation</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Lämplig åtgärd</b>
Kylskåpet fungerar ej	Handhavandefel vid uppstart  Kylelementen är ej i våg  Kylskåpet fungerar inte vid specifikt energival	Läs instruktionerna i avsnittet "Så startar man kylskåpet"  Sätt husvagnen i våg  Försök starta kylskåpet på någon av de övriga energislagen
Kylskåpet fungerar ej vid gasdrift	Gasbehållaren är tom  Gasventilerna är stängda	Fyll på gasol  Öppna gasventilerna
Kylskåpet fungerar ej vid 12V-drift	12V-spänningen är ej ansluten  12V-säkring är sönder  Batteriet är urladdat	Anslut 12V  Byt säkring  Ladda batteriet
Kylskåpet fungerar ej vid 230V-drift	230V-försörjningen fungerar ej  230V-säkring är sönder	Anslut 230V  Byt säkring

# VÄRMESYSTEM


KABE-vagnen är utrustad med centralvärme för vattenburen värme. Pannan får sin förbränningsluft via ett insugningsrör och släpper ut avgaserna via en skorsten på taket. Förbränningen är således helt skild från husvagnens inre. Skorstensförlängare, som medföljer vagnen kan användas under vintersäsong, när risk för mycket snö på taket föreligger.

Värmepannan är försedd med tändsäkring som automatiskt stänger av gastillförseln om lågan av någon anledning skulle slockna. Värme i vagnen regleras genom att man ställer in önskad rumstemperatur på termostaten.



## ALDE KOMPAKTPANNA C 3010

KABE-vagnen har en panna av ovanstående typ som är placerad i garderoben. Pannan har integrerad varmvattenberedare, elpatron på 3 kW och separat expansionskärl. Elpatronen är ansluten till separat 230V-ledning, som är avsäkrad med 16A automatsäkring och tillåter användning av elpatronen på 3 kW. Detta förutsätter dock att anslutningen på stolpen tillåter ett uttag av 16A.



1. Värmepanna
2. Elpatron
3. Effektkopplare
4. Expansionskärl med 12V cirkulationspump
5. Manöverpanel (placeringen kan variera beroende av vagnsmodell)
6. Omkopplare 12V/230V
7. Golvvärme
8. Varmvattenberedare

## C 3010-PANNANS MANÖVERPANEL

Pannan regleras med en centralt placerad manöverpanel vars funktioner visas på en överskådlig digital display.



När värmepannan är inställd för drift med både el och gasol prioriteras 230V drift.

Efter strömavbrott tar det ca 30 sekunder innan pannans tändautomatik kan användas.

## Manöverpanelens olika funktioner

Manöverpanelens digitala display visar de olika funktioner man kan kontrollera/styra/ställa in med hjälp av manöverpanelen, bl.a.

- Start och avstängning av värmaren.
- Temperaturinställning.
- Tillfällig ökning av mängden varmvatten.
- Uppvärmning med gas.
- Uppvärmning med el.
- Styrning av cirkulationspump.
- Indikering av 230V-anslutning.
- Visning av innertemperatur.
- Visning av klocka.
- Extern start (fjällkoppling)
- Manuell/automatisk inställning av nattemperatur.
- Automatisk start av värmaren.

**För utförligare information om C3010-pannans olika funktioner se separat bruksanvisning som följer vagnen.**

**OBS!** Reparation av C 3010-pannan får endast utföras av fackman.

## FYLLNING AV SYSTEMET

För att panna och värmesystemet ej skall utsättas för frysrisk - eller skadas genom korrosion - skall ovillkorligen 40% GLYKOL (motsvarande för -23°C) av för ändamålet lämplig kvalitet vara inblandat i det vatten som fylls i pannan. Föreligger behov att skydda värmeanläggningen mot extremt låga temperaturer måste glykolhalten ytterligare höjas.

Glykolbyte ska ske minst vart fjärde år - helst vart annat år. (se servicebok).

### Rekommenderade glykolprodukter

Rätt typ av Glykol är av typ monoetylglykol med korrosionsinhibitor. Denna typ är testad och godkänd enligt kvalitetsnorm SAE J 1034. Följande godkända glykolprodukter finns att tillgå hos återförsäljare och bensinstationer (gäller svenska marknaden): Anti Freeze (Statoil), Havoline XLC+B (Preem), Coolelf Auto Supra (Elf).

**Obs!** Blanda aldrig olika typer av Glykol då det kan uppstå kemiska reaktioner som kan skada värmesystemet.

Regelbunden kontroll bör göras, för att se att inget läckage har uppstått vid någon av skarvarna på värmeslingan. Skulle Glykol ha läckt ur, skölj noga med vatten och torka upp.

## Påfyllning

Lyft bort skyddsskivan framför expansionskärlet. Lossa cirkulationspumpens mutter och lyft upp denna. Fyll sedan systemet så att vätskenivån är strax över MIN (vid kall panna). Sänk ner pumpen och dra fast muttern. Sätt tillbaka skyddsskivan.

## Avtappning

Avtappning sker genom att avtappningspluggen, som sitter under golvet vid pannan lossas med tång. Lossa även på locket till expansionskärlet.

## LUFTNING

- Se till att avtappningspluggen och avluftningsnippel är åtskruvad.
- Avluftningsnippelarna är placerade bakom konvektor-skyddet i toaletterummen, innanför främre stödlisten vid ytterdörren samt på konvektorn ovanför C 3000-pannan.
- Fyll på vätska enligt tidigare beskrivning. Lossa på avluftningsskruven och släpp ut ev. luft.
- Kör igång värmen och cirkulationspumpen. Låt detta gå en stund för att få bort ev luft i systemet.

- Om det finns luft kvar i systemet hörs ett "bubblande" ljud i expansionskärlet. Systemet skall gå tills detta ljud upphört.
- Glöm inte att fylla på vätska allteftersom nivån sjunker. Skulle det ändå finnas luft i systemet kan man förfara på följande sätt:
- Veva ner stödhjulet så långt det går så att vagnen "står på huvudet" framåt. Låt stå så ca 5 minuter. Ändra sedan läget på vagnen så att den lutar så mycket som möjligt åt andra hållet. Låt stå så i ca 5 minuter. Upprepa detta några gånger och kör sedan igång värmesystemet enligt ovan.

## GOLVVÄRME

KABE-vagnen är försedd med KABEs vattenburna golvvärmesystem.

Golvtemperaturen regleras automatiskt genom en shuntning från det övriga systemet.

Som fabriksmonterat tillval kan husvagnen utrustas med avstängningsfunktion för golvvärmesystemet. Denna går då att stänga av från övriga värmesystemet med en strömbrytare i överskåpet vid kretskortet (säkringarna).



### Varning!

Skruva eller spika aldrig i golvet vilket kan orsaka läckage i golvvärmesystemet.

## PANNANS ÖVERHETTNINGSSKYDD

Om omkopplaren på expansionskärlet står i läge 230V **måste** husvagnen vara ansluten till 230V. Om ej så är fallet kommer pannans överhettningsskydd att utlösas vid start av gasolpannan.

## ELPATRON

Elpatron, för uppvärmning av vattnet till radiatorerna när vagnen står uppställd med anslutning till 230V-nätet finns som standard i alla KABE-vagnar.

Elpatronen är inbyggd i C 3010-pannan.

**Viktigt!** Vid spänningsfall på 230V-nätet, vilket ofta förekommer vid hög belastning på campingplatser, reduceras elpatronens kapacitet.

**Obs!** Om anslutningskabeln är lång kan spänningsförluster uppstå, varvid elpatronens effekt minskar i förhållande därtill.

## VARMVATTENBEREDARE

Varmvattenberedare är standard och är inbyggd i pannan. Beredaren har en volym på ca 8,5 liter färskvatten och kan producera ca 12 liter 40°C vatten per halvtimme (vid 10°C kallvattentemperatur).

När varmvattenberedaren ska användas bör gasolpannan startas ca 20 minuter i förväg, och gå på max panntemperatur för att få ut maximalt med varmvatten.

Om elpatron används istället för gas för att värma upp beredaren, minskar kapaciteten något.

Spola alltid igenom beredaren innan den används, speciellt efter längre stillestånd.

Vid kontinuerlig användning av beredaren skall den tömmas ca 1 gång/mån. Detta för att få en ny luftkudde i beredaren.

## PÅFYLLNING AV VARMVATTENBEREDARE

Påfyllning av varmvattenberedaren behöver bara ske en gång. Sätt strömbrytaren för vattenpump på elpanelen på "On". Öppna engreppsblandaren i varmvattenställning tills vatten strömmar genom utkastaren. Då är varmvattenberedaren fylld.


### OBS!

Färskvattnet i varmvattenberedaren skall alltid tappas ut när det är risk för frost och vagnen inte används. Garantin täcker inte frostsador.

## TÖMNING AV VARMVATTENBEREDARE

Tömning av beredaren sker enligt följande:

1. Slå ifrån färskvattenpumpen.
2. Öppna samtliga varmvattenkranar i fordonet.
3. Öppna därefter säkerhets-/avtappningsventilen genom att föra upp den gula spaken (A) i vertikalt läge.
4. Beredaren töms nu direkt ut under fordonet via säkerhets-/avtappningsventilens slang. Kontrollera att allt vatten rinner ut (ca 8-9 liter). Låt säkerhets-/avtappningsventilen vara öppen tills beredaren skall användas igen.





# VATTENSYSTEM

Alla KABE-vagnar har vattentank med utvändig påfyllning, bestående av utvändigt påfyllningsrör med låsbart lock och tömningssystem bestående av kran placerad vid vattentanken. Via vattenslangar pumpas vattnet upp till utkastarna. För att vattenpumpen skall sättas i funktion krävs att strömställaren på elpanelen ställs på läge "On". Vattentanken rengöres genom att locket ovanpå tanken skruvas av.

Med exempelvis en diskborste kan man sedan skura hela tanken ren.

Sköljvattnet avleds genom avloppet. Vattensystemets koppling framgår av skiss.

## Engreppsblandare med handdusch


Alla modeller har vattenkranar av typ engreppsblandare. Vattenpumpen startar då handgreppet lyfts uppåt och påverkar den inbyggda strömbrytaren, vilken åter bryts när greppet trycks neråt. Blandning av varm- och kallvatten sker genom vridning av greppet till vänster resp. höger.

Duschhandtaget kan genom vridning av duschstrilen ställas om mellan duschstrilning och samlad stråle.




### Varning!

Se till att färskt vatten finns i vattentankarna, då gammalt vatten kan vara vådligt.



### Principskiss vattensystem

1. Vattentank med utvändig påfyllning och tömning
2. Vattenpump (i tanken)
3. Varmvattenberedare
4. Enhandsblandare
5. Handdusch (duschkabin i vissa modeller)
6. Spillvattentank
7. Avlopp




### Principskiss avloppssystem

- a Avloppsledning
- b Kallvattenledning
- c Varmvattenledning

## Utvändig dusch

Vissa KABE-modeller har utvändig dusch som standard. Slangen ansluts enkelt med bajonettfättning. Varmt resp. kallt vatten regleras med det utvändiga vredet. Genom att föra strömbrytaren (A) till höger startas vattenpumpen. Efter användning se till att strömbrytaren återställs så att inte vattenpumpen arbetar i onödan.



## VARM- OCH KALLVATTEN

KABE-vagnen har varmvattenberedare som standard.

Beredaren är kopplad till det övriga vattensystemet, varför vattentank och pump är gemensamma för både varmt och kallt vatten. Varmvattenberedaren är inbyggd i pannan. För beskrivning av varmvattenberedaren se avsnitt om värmesystem.

I vagnarna finns vid förbrukningsstället en engrepps-blandare med blå markering, som ger kallt vatten och röd markering, som ger varmt vatten. Mellanlägen ger blandning mellan varmt och kallt. En förutsättning för att erhålla varmvatten är således att pannan är igång eller att 230V elpatron är i drift.

Under varm väderlek skall 12V alt 230V cirkulationspump vara frånslagen för att så lite värmemängd som möjligt skall gå ut i husvagnen.

## PÅFYLLNING - AVTAPPNING

Påfyllning sker genom det utvändiga påfyllningsröret. Kontrollera att tankens avtappningskran är stängd.

### **Avtappning av systemet sker enligt följande:**

Töm vattentanken genom att öppna kranen placerad vid tanken. Öppna engreppsblandarna i toalett och pentry (ej samtidigt) och låt pumpen gå tills vattnet upphört att rinna. Töm även kassettoalettens vattensystem.

Betr tömning av varmvattenberedare - se sid **71**.

## FRYSRISK

För färskvattenpumpen gäller att det är viktigt att tömma den på allt vatten då vagnen lämnas ouppvärm� vintertid. Risk föreligger annars att pumpen kan frysa sönder.

**Viktigt!** Vid risk för isbildning: låt samtliga vattenkranar stå i öppet läge mitt emellan kallt och varmt (så att både kallvattenröret och varmvattenröret ventileras).

**OBS!** Garanti gäller ej för delar i vattensystem som gått sönder p.g.a. frysning.

## AVLOPP

KABE-vagnen har ett integrerat avloppssystem och spillvattensäck som standard.

Avloppen från kök och toaletterum är ihopkopplade och utloppet är försett med en avstängningskran, åtkomlig från vagnens utsida, och anslutningsnippel för anslutning av spillvattensäck.

Före anslutningsnippel till spillvattensäck finns en spillvattentank på 15 liter, som kan användas, när avstängningskranen är stängd och spillvattensäck ej ansluten (för kort rast på parkeringsplats och vintercamping). Spillvattentanken bör årligen diskas ur med diskmedel och diskborste. Ta bort sängribborna över vattentanken för att enklare komma åt att rengöra.


Där duschkar förekommer finns ytterligare ett avlopp. Ett s.k. "störtavlopp" till vilket ej någon separat spillvattensäck medföljer.

## CITYVATTEN

Som fabriksmonterat tillval kan husvagnen vara försedd med anslutning för cityvatten.

Användning av cityvatten sker enligt nedanstående beskrivning:

1. Koppla in magnetventilen (A) i intaget (B).
2. Koppla in stereokontakten (C) i intaget (D).
3. Sätt strömbrytaren (E) i cityvattenläge.
4. Kontrollera att tömningsventil (F) är stängd (handtag vågrätt).
5. Sätt elpanelens strömbrytare för vattenpump ("Waterpump2") i läge "ON".
6. Använd därefter vattenkranarna som vanligt.



## TÖMNING AV CITYVATTEN



Tömning av cityvattenanslutning sker enligt följande:

1. Stäng av inkommande vatten.
2. Koppla bort slang.
3. Öppna tömningsventil (F) (handtag lodrätt) och låt vattnet rinna ut.
4. Stäng tömningsventil (F) (handtag vågrätt).
5. Sätt elpanelens strömbrytare för vattenpump ("Waterpump") i läge "OFF".
6. Sätt strömbrytaren (E) i vattenpumpläge.
7. Koppla ur magnetventil (A) inkl. stereokontakten (C). Ventil och stereokontakten ska förvaras frostfritt.

Vanlig tömning av hela vattensystemet sker enligt separat beskrivning.

### OBS!

I vagn försedd med cityvattenanslutning ska anslutningen tömmas vid frostrisk.



# TOALETTER

Beroende på husvagnsmodell är KABE-vagnen utrustad med Thetford spoltoalett alternativt Dometic vacuumtoalett.

## THETFORD SPOLTOALETT

Innan toaletten används tillförs ca 2 liter vatten så att tankens botten är täckt. Håll därefter saneringsvätskan genom tömningsröret (inte genom toalettstolen).

Saneringsvätska finns att köpa hos KABE återförsäljare.


Vid användning av toaletten:

- 1 Vrid toalettstolen till önskat läge.
2. Öppna toalettens ventilblad med spaken.
3. Efter användning spola rent i toaletten genom att trycka på spolningsknappen.
4. Stäng toalettens ventilblad.

### Anmärkning!

Strömbrytaren "WATER PUMP" på husvagnens manöverpanel ska stå i läge "ON" för att vattenpumpen ska starta.


Betr. rengöring av toalett och avfallstank samt smörjning av tätningar etc. - se tillverkarens bruks- och skötsel-anvisningar som följer husvagnen.



## Tömma Thetford spoltoalett

Vid tömning av toaletten:

- 1 Stäng toalettens ventilblad.
2. Dra ut avfallstanken enl bild t.h.
3. Bär avfallstanken i bärhandtaget. Vrid tömningsröret så att det pekar uppåt medan du bär avfallstanken (se bild).
4. Töm avfallstanken i en vanlig toalett eller annan godkänd tömningsplats. Tryck på luftningsventilen (se bild).  
**Obs!** Tryck inte på luftningsventilen förrän tömningsröret är riktat nedåt.
5. Tillför saneringsvätska och vatten i avfallstanken.
6. Sätt tillbaka locket på tömningsröret.
7. Skjut tillbaka avfallstanken under husvagnens toalett.



Se även utförligare bruksanvisning som följer husvagnen.

## VACUUMTOALETT

Vissa KABE-modeller har vacuumtoalett som standard.

### Förbereda toaletten för användning

Innan toaletten används:

- Se till att det finns vatten i färskvattentanken.
- Se till att toalettens avfallstank är korrekt monterad.
- Se till att 12V-systemets huvudströmbrytare och toalettens strömbrytare är på så att toalettens elektriska funktioner strömförsörjs.  
Grön markering skall lysa på panelen.
- Systemet måste vara frostfritt och tinat före användning.
- Använd endast toalettpapper som lätt löses upp i vatten.
- Spola endast ner fekalier, urin och toapapper.

### Använda toaletten

- 1 Se till att grön markering lyser på panelen före användning av toaletten.  
Om annan markering lyser eller om ingen markering lyser ska toaletten inte användas förrän felet är åtgärdat.
- 2 Spola upp lite vatten i toalettskålen innan toaletten används genom att lyfta pedalen (bild 3).  
Vattnet ska täcka den klotformade spolningsluckan.  
Obs! Manöverpanelens strömbrytare "Water Pump" ska stå i läge "ON" för att vattenpumpen ska starta.



Panel vacuumtoalett

- 3 Stäng toalettlocket före spolning.
- 4 Spola i toaletten genom att trycka ner pedalen i minst 3 sekunder (bild 4).
5. Spola upp lite vatten i toalettskålen efter spolning genom att lyfta pedalen.

**OBS!**

Spola endast då toalettlocket är stängt.

**Tömma toalettens avfallstank**

- 1 Lossa avfallstankens spärr (A) (bild 5). Tryck in tanken så lossnar spärren lättare. Dra ut avfallstanken.
- 2 Bär avfallstanken i handtaget (bild 6).
3. Töm avfallstanken i en vanlig toalett eller annan godkänd tömningsplats.
4. Sätt tillbaka locket på tömningsröret.
5. Se till att alla anslutningar mellan avfallstank och basenhet är rena så att anslutningarna blir täta då tanken åter monteras.
6. Montera tillbaka avfallstanken. Se till att spåren i avfallstankens botten glider i basenhetens motsvarande spår så att avfallstanken är fast monterad på basenheten.  
Skjut in avfallstanken och lås fast den med spärr (A).



3.



4.



5.



6.

### Tömma toaletten för vinterförvaring

- 1 Töm färskvattentanken så att vattentillförseln till toaletten är bruten.
2. Spola i toaletten 3-5 gången så att eventuellt vatten i rören sugs ut.
3. Ta bort locket på pedalens sida (bild 1).
4. Skruva loss den vita plasthatten från dräneringsröret (bild 2).
5. Tryck ner pedalen och låt vattnet rinna ut ur dräneringsröret (bild 3). Fånga vattnet i en kopp.
6. Montera tillbaka plasthatten och locket.



1.



2.



3.

**Se även utförligare bruksanvisning som följer husvagnen.**



# VENTILATION

KABEs husvagnar uppfyller svensk lag och säkerhetsventilation vilket innebär att systemet är utfört och testat enligt normer som fastställts av Räddningsverket.

**Detta innebär att vagnarna har en given fast ventilation, som ej får ändras!**

Den gamla luften evakueras genom Elektroluxventilatorer och självventilerande takluckor.

Friskluftsintagen är placerade i golvet under radiatorerna. Luften leds via friskluftstrummor genom radiatorerna in i vagnen. Detta kan vid vissa fordonskombinationer få till följd att bilens avgaser tränger in i husvagnen. Speciellt besvärligt blir detta med dieseldrivna bilar då dieselavgaser och sot kan vara mycket svårt att tvätta bort. På ett dieseldrivet fordon med avgasröret på samma sida som ventilationsintaget på husvagnen bör avgasröret riktas om eller någon form av spoiler eller plåt monteras framför luftintaget på husvagnen. Eftersom en sådan lösning måste anpassas för varje enskild fordonskombination kan detta inte utföras av KABE som standard.



## Varning!

Att täppa till luftintag och utsläpp är förbjudet liksom att ändra given fast ventilation.

## KÖKSVENTILATION

Köksventilationen är av självdragstyp vilket innebär att en ventilator, placerad på taket, suger ut matoset via en utsugningsslang, placerad inne i porslinsskåpet. Slangen mynnar ut i insugningskåpan som sitter över gasolköket.

KABE-vagnen har en motordriven fläkt monterad vilken ger ett kraftigare utsug. Strömbrytaren är placerad på fläktens panel under porslinsskåpet, där även strömbrytare för köksbelysning är placerad.

## FLÄKTFILTRET

Fläktfiltret som absorberar det fett som finns i matoset, behöver då och då göras rent. Hur ofta det skall ske beror naturligtvis på matvanorna och på hur mycket fläkten är igång. Vänta inte tills fläktens sugförmåga avtar. Rengöringen sker lätt med varmvatten tillsatt med något diskmedel.

## FLÄKTHJULET

Genom att skruva bort takanslutningen, kan man komma åt fläkthjul och motor för rengöring.

## KONDENS INUTI FÖNSTER

Kondens (imma) uppstår naturligt då varm luft möter en kall yta, t.ex. på fönstrets insida och mellan fönstrets rutor.

Kondensbildning påverkas av flera faktorer, t.ex.:

- Luftens temperaturskillnad inne i vagnen och utanför fönstret.
- Vädret. Hög luftfuktighet eller dimma ute gör att luften inne i vagnen innehåller mer vatten.
- Antal personer (eller husdjur) som befinner sig i husvagnen.
- Aktiviteter i husvagnen (t.ex. matlagning).

Om väderförhållanden och aktiviteter är sådana att mycket kondens bildas kan man motverka kondensbildning genom att:

- Vädra så att luften i husvagnen innehåller så lite vatten som möjligt. Öppna takluckan för effektiv vädring. Se till att husvagnens fasta ventilation inte hindras t.ex. av att kuddar eller annan last blockerar ventilationsvägarna.
- Hög temperaturen i husvagnen. Genom att höja temperatur i husvagnen ökas luftflödet i befintlig ventilation. Dessutom blir fönstrets inre ruta varmare vilket motverkar ytterligare kondensbildning.

Då kondens bildas på kalla ytor bör man torka bort kondensvattnet.

Husvagnens fönster är tillverkade av akrylplast. Vattenånga kan sakta vandra genom akrylplasten vilket kan leda till att imma eller kondens kan bildas mellan rutor. Detta är naturligt och kondensen försvinner efter någon tid då vattenången hunnit vandra ut igen.

## VENTILATIONSLUCKA

Vissa modeller är utrustade med ventilationslucka.

Ventilationsluckan tillåter dragfri extraventilation under natten eller när man inte uppehåller sig i vagnen.

Stäng luckan genom att passa in låsvredet i karmens håll och vrid ett kvarts varv.



# UNDERHÅLL

## UTVÄNDIG RENGÖRING

Husvagnen är utvändigt klädd med brännlackerad aluminiumplåt. Plastdetaljer är tillverkade av akrylfilmbelagd ABS-plast.

Tvätta husvagnen utvändigt vid behov. Sotpartiklar, multnande löv och andra föroreningar kan orsaka fläckar eller missfärgningar i lacken.

Skydda den rengjorda lacken genom att vaxa husvagnen 1-2 gånger per år.

Handtvätta husvagnen. Använd rikligt med vatten. Använd rengöringsmedel avsett för husvagn. Rengöringsmedel som innehåller olämpliga lösningsmedel kan skada husvagnens tätningar i skarvar och infästningar. Lämpligt rengöringsmedel finns hos din KABE återförsäljare.

Avfettningsmedel får inte användas.

Tjära och asfaltstänk avlägsnas med hjälp av polish med hårdvax.

Högtryckstvätt får inte användas eftersom den kraftiga vattenstrålen kan skada detaljer. Det gäller framförallt husvagnens utsida, underrede och hjulhus.



### Varning!

Risk för personskada. Iakttag försiktighet vid rengöring av taket. Tänk på halkrisk och fallhöjd. Se till att stå på stabilt underlag.

Beakta följande vid utvändig rengöring av husvagnen:

- Använd endast rekommenderade rengöringsmedel.
- Följ anvisningarna på förpackningarna.
- Var noggrann med dosering av rengöringsmedel. Undvik överdosering.
- Rengör husvagnens fönster enligt separata anvisningar.
- Felaktigt utförd tvättning kan skada husvagnens dekor och detaljer.
- Var uppmärksam på skador.



Granska skarvar, tätningar runt luckor, fönster och infästningar. Vid skada eller tveksamhet kontakta KABE serviceverkstad.

### OBS!

Petroliumbaserade lösnings-/tvättmedel får ej användas

Utvändiga plastdetaljer får ej tvättas med lösningsmedel.

Avfettningsmedel får ej användas då det kan lösa upp tätningsmassa i skarvar och genomföringar.

Använd ej högtryckstvätt.

## FÖNSTER

För att i största utsträckning undvika kondens och för erhållande av god isolering är samtliga fönster dubbla. Fönstret hålls öppet genom att handtaget på stängningsmekanismen vrides in mot fönstrets mitt.

Fönstren är av acrylglas. Ett starkt, klart och segt material, som emellertid fordrar försiktighet så att det inte repas.

Rengöring av fönster måste ske försiktigt då de är mycket repkänsliga. Vid utvändig rengöring användes rikligt med vatten och mjuk svamp. Då alla repande partiklar bortagits kan putsning ske med tvål och vatten och en mjuk trasa. Rentorkning kan sedan ske med sämskinn.

Har Ni erhållit mindre repor kan dessa i allmänhet poleras bort med ett polermedel, exempelvis Turtlewax.

För att putsa husvagnens fönster rekommenderas Seitz rengöringsmedel för acrylplast med antistatisk effekt.

Följ anvisningen på förpackningen.

### **OBS!**

Torka aldrig ett fönster med en torr trasa utan att den först rengjorts med hjälp av mycket vatten.

### **OBS!**

Använd aldrig smutsiga trasor, skurpulver, alkohol eller annat lösningsmedel av något slag, ej heller vanliga fönsterputsmedel. Asfaltfläckar etc. kan avlägsnas med fotogen, varefter hela fönstret tvättas.

## FÖNSTER MED INTEGRERAD RULLGARDIN

### **Manövrering rullgardin/myggnät**

Mörkläggningsgardinen är monterad nertill och myggnätsgardinen upptill. Detta tillåter solskydd av dynornas ryggstöd och ger på kvällen insiktsskydd, trots att man kan ha viss ventilation genom myggnätet vid öppet fönster.

Sammankoppling av gardinen göres genom att föra övre gardinen ner mot den undre så att beslagen snäpps ihop.

**OBS!** Greppa endast snäpplåsen!

Myggnät och rullgardin kan ställas i önskat läge. Isärkoppling sker i omvänd ordning. För myggnätet till nedre läget, frigör spärrarna och för myggnätet till övre viloläge.

### **Tvättning**

Tvättning av rullgardinerna och myggnätet sker med mild tvållösning.

## **DÖRR**

Dörren och dörrtätningen är en av de mest utsatta detaljerna på husvagnen då de utsätts för ständiga temperaturväxlingar. Dörrgångjärn och lås, som utsätts för regn och smutsvatten bör, under husvagnens användningstid smörjas, varje månad.

## TAKLUCKOR

Anvisning för rengöring av takluckor:

1. Öppna takluckan.
2. Skruva loss skruvarna till handtagsarmarna med en stjärnmejsel (se bild). Se upp så att skruvarna ej tappas bort, då det är specialskrivar.
3. Tag loss handtagsarmarna från ramkanten. Takluckan är nu lös och kan tas bort ovanifrån taket.
4. Takluckshuven kan nu rengöras med vatten på insidan, utanpå samt mellan inner- och yterglas (ytter- och innerglaset är ihopsvetsat, för att undvika möjlighet till inbott genom att skruva bort glasen utifrån).
5. Montera takluckshuven i omvänd följd.

**OBS!** Skruva inte åt skruvarna för hårt, när handtagsarmarna monteras.



### Varning!

Fönster och takluckor ska vara stängda under färd.

## TAKLUCKOR HEKI 2


Vissa KABE-vagnar är utrustade med taklucka Heki 2.

Anvisning för användning:

### Att öppna takluckan snett uppåt

1. Tryck ner låsknappen som befinner sig på de båda låsvreden på glasrutan och vrid låsvredet 90°.
2. Ta tag i bygel i mitten, klipsa loss den ur förankringen, sväng den nedåt och tryck glasrutan uppåt (efter ca 150 mm stöds glasrutan med hjälp av de båda gasfjädrarna).
3. Klipsa fast bygel genom att svänga den i riktning mot glasrutan igen.

När man stänger glasrutan gör man enligt beskrivningen ovan, men i omvänd ordning.




### Att öppna takluckan i ett mellanläge

1. Öppna de båda låsvreden på glasrutan (se fig A).
  2. Ta tag i bygel i mitten, klipsa loss den ur förankringen, sväng den nedåt och tryck glasrutan utåt (efter ca 150 mm stöds glasrutan med hjälp av de båda gasfjädrarna).
  3. Öppna båda klinkorna, sväng bygel i riktning mot mellanläget (klinka - se fig) och drag glasrutan nedåt så mycket att bygel anligger mot hållaren.
  4. Säkra bygel med de båda klinkorna.
- HEKI 2 stänger man enligt beskrivningen ovan men i omvänd ordningsföljd.



### Att öppna takluckan för kontinuerlig ventilation

1. Öppna de båda låsvreden på glasrutan (se fig A).
  2. Tryck upp glasrutan ca 2 cm med båda händerna med hjälp av de 2 låsvreden och skjut dem sedan i den för detta ändamål föresedda position.
- HEKI 2 stänger man enligt beskrivningen ovan men i omvänd ordningsföljd.




### Att stänga rullgardinen

1. För att stänga rullgardinen tar du tag i ändstaven (utan vippkontakt) i greppursparingen och låser den i den mitt emot liggande ändstaven (med vippkontakt).

#### Observera!

Om solen skiner mycket kraftigt får man endast stänga mörkläggningsgardinen 2/3 och glasrutan måste befinna sig i läget "kontinuerlig ventilation".

2. Välj det önskade läget genom att samtidigt förskjuta de båda hopsatta ändstavarna. (Mörkläggningsgardin/ flugskyddsgardin)



### Att öppna rullgardinen

1. Skjut rullgardinen (ändstav med vippkontakt) helt utåt (se figuren).

2. Ta med en hand tag i greppursparningen, tryck ner vippkontakten och låt rullgardinen dra sig tillbaka (den får inte smälla tillbaka).

### Allmänna råd taklucka HEKI 2

- Trampa aldrig på akrylglaset.
- Stäng alltid HEKI 2 helt innan du börjar köra.
- Lämna aldrig fordonet om HEKI 2 är öppen.
- Kontakta en fackverkstad om du har problem eller något inte fungerar riktigt.
- Sopa alltid bort snö eller annan smuts och avlägsna eventuell is innan du öppnar takluckan.
- Öppna inte takluckan om det regnar eller snöar mycket kraftigt.

### Skötselanvisningar

Rengör glaset med en tvållösning och mycket vatten. Applicera lite talkpuder då och då på tätningarna. Rengör rullgardiner endast med vatten och en mild tvållösning.

Om anvisningarna inte beaktas gäller ej några garantiåtaganden.

### TRÄINREDNING / FOLIE

Behandlas på samma sätt som Era möbler hemma. Använd aldrig starka lösningsmedel eller liknande som löser upp lack eller folie vid rengöring.

## VÄGGAR OCH TAK

Invändigt är vagnens väggar klädda med syntetisk väv-tapet. Fläckar kan avlägsnas med tvål och vatten. Tapeten kan dammsugas om så önskas. Taket torkas av med fuktig trasa, först med litet tvål sedan enbart med rent vatten.

### Anmärkning:

Vissa typer av ljus, lampoljor, fotogen och liknande kan ryka, osa, sota eller avge annan förorening vid förbränning. Det har hänt att husvagnars väggar, tak och inredning missfärgats eller förorenats vid förbränning av olämpligt ljus, lampolja eller fotogen.

Förvissa er om att endast använda lämplig typ av ljus, lampolja, fotogen eller annat bränsle i husvagnen eller förtältet.

## TEXTILIER

Textilierna rengöres med dammsugare och borste. Fläckar bör alltid tas bort innan de torkar in. Sug först upp så mycket det går av fläcken genom att nypa omkring med torrt och absorberande material som t.ex. hushållspapper. Fläcken behandlas sedan med ett passande fläckbort-tagningsmedel som används enligt dess bruksanvisning. Skinnklädda dynor behandlas efter särskild bifogad anvisning.

Rengöring av hela dynan sker genom att man tar av tyget och lämnar det för kemtvätt. Kemtvätt gäller även för sängöverkast, gardiner och omtag.

Skydda textilier och dynor mot långvarig direkt solstrålning för att undvika blekning.

## KLOCKA

Byte av batteri (1st LR6 eller motsvarande) sker från baksidan av urverket på insidan av överskåpet. Beakta att sätta batteriet rättvänt (+ till +-markering).

## SAMMANFATTANDE UNDERHÅLLSRÅD

1. Kontrollera och vårda husvagnsdraget.
2. Skydda kontakter och dosor för undvikande av spänningsfall.
3. Kontrollera och smörj lager, bromsleder, gångjärn m.m. regelbundet.
4. Kontrollera stötdämpare.
5. Kontrollera och drag vid behov hjul- och karossbultar, de senare inte för hårt.
6. Kontrollera gasolsystemets täthet.
7. Skydda lacken, håll den ren och bättra även småskador.
8. Håll kaross, fönster och takluckor täta.
9. Glöm inte vagnens undersida och chassi, det finns bra spray.
10. Kontrollera att husvagnens kultryck är lämpligt avvägt.
11. Tillse att TV-antenn är nedfälld vid längre frånvaro från vagnen för undvikande av påfrestning och slitage vid takgenomföring.



# VINTERCAMPING

## Att tänka på INFÖR vintercamping

- Se till att ha rätt glykolblandning.
- Tänk på att batteriet skall vara fulladdat.
- Gardera dig genom att ta med två flaskor gasol (OBS! ej kompositflaska).
- Ta med extra pallbockar och eventuellt pallvirke så att husvagnen står stabilt. Det är inte lätt att efterjustera när den står i snö.
- Använd alltid godkänd förlängningskabel 3x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Se till att ha med en hink att samla upp spillvatten i.
- Ta med extra säkringar till vagn och elstolpe.
- Skotta inte upp snö runt vagnen och kontrollera att inte taklucka och takventiler är översnöade. Då stryps den s.k. säkerhetsventilationen och det kommer inte in tillräckligt med syre.
- Smörj lås med frysskydd.
- Dra inte åt parkeringsbromsen - den kan frysa.
- Vänd reduceringsventilen med lufthålet nedåt - för att minska risken för igenfrysning.
- Före användning av vinterkoppling och igångkörning av värmen måste takluckor och ventiler friläggas från snö och is, så att ventilationen fungerar. Annars bildas det en stor mängd kondens i husvagnen med risk för fukt-skador.
- Glöm ej vinterskyddet till kylskåpsventilen.
- Montera skorstensförlängare.
- Tänk på att vagnen skall ha vinterdäck. Vinterdäck krävs när vinterväglag råder: 1 dec-31 mars.
- Dubbdäck får användas: 1 okt-30 april. Tillåtna däck-kombinationer (gäller Sverige):  
Bil - dubb / släp - dubb  
Bil - ej dubb / släp - dubb eller ej dubb

### **Checklista när man KOMMER TILL den uppställda husvagnen på vintercampingen**

- Kontrollera att det är värme i vagnen och att kylskåpet är kallt. Koppla ur ev. vinterkoppling och sätt på huvudströmbrytaren. Gör en ordentlig vädring av vagnen för att förhindra kondens.
- Vid kall vagn - kontrollera att: elkabeln är inkopplad, 230 voltslampan lyser, 230 voltssäkring i elstolpen är OK, grannarna har ström, det är rätt nivå i expansionskärlet. Starta gasolvärmern tills vidare.
- Om kylan ej blir kall - starta den på gasol i stället för på 230V.
- Fyll på vatten och se till att alla kranar och avtappningsventiler är stängda innan färskvattensystemet fylls upp.
- Ifall vattnet inte kommer fram till kranarna - kontrollera att det inte frusit i någon vattenledning.
- Ställ ut avloppshinken eller stäng ventilen på avloppstanken.
- Fyll på sanitetsvätska i toaavfallstanken.
- Kontrollera att skorstenen är fri från snö och is. Skorstensförlängaren skall användas vid vintercamping.
- För god ventilation - se till att ventiler och takluckor är öppna - så länge du vistas i vagnen.

### **Checklista när man LÄMNAR den uppställda husvagnen på vintercampingen**

- Tappa av allt färskvatten i vattentank.
- Tappa av vatten i slangar, kranar, varmvattenberedare och spolvatten i toa. var noga med att kontrollera att vattenkranar och duschslang är tömda. Lämna alla kranar i öppet läge (mitt i mellan varmt och kallt).
- Lägg handduschen i tvättstället. Tömning av varmvattenberedare - se särskild avdelning i instruktionsboken.
- Töm avloppshinken / avloppstanken / toaavfallstanken.
- Tag ur fryskänsliga livsmedel och personliga saker som kan skadas av kyla.
- Kontrollera att elpatron, termostat och cirkulationspump är rätt inställda.
- Slå på strömbrytaren på läge "on" för "winterheating" på manöverpanelen. Stäng av huvudströmbrytaren.
- Kontrollera att alla takluckor är stängda.
- Ställ snöskyffeln lätt åtkomligt till nästa gång ni kommer till vagnen.

## VINTERFÖRVARING/UPPSTÄLLNING

- När vagnen under längre tid inte skall användas bör den om möjligt placeras under lås på skyddad plats. Ställ den också helt plant, så att handbromsen inte behöver dras åt, och lägg klotsar vid hjulen. Sänk sedan stöd-hjulet fram så att vagnen lutar varigenom ev. snö- och vattenavrinning kan ske.
- Plocka ut alla matvaror.
- Förvara dynorna varmt och torrt.
- Töm vattentankarna och låt kranarna stå öppna.
- Underhållsladda batteriet och ställ det svalt.
- Placera gasolflaskorna på skyddad brandsäker plats. Tänk på att endast två gasolflaskor får förvaras på samma ställe inomhus. Det innebär att om två husvagnar står i samma garage får ändå inte mer än två gasolflaskor finnas där. Tillstånd för förvaring av flaskor söks hos brandmyndighet.
- Lämna skåp och garderobsdörrar något öppna. Bäcklocken uppställda och lådorna utdragna. Ställ också kylskåpsdörren på glänt. Använd gärna fuktupptagare typ "Torrboll" för att eliminera fukt i vagnen.
- Smörj stödbenen och veva ner dem så hårt att belastningen på hjulen minskar. Förvara veven på annan plats än vagnen - då blir den svårare att stjäla. Öka gärna lufttrycket i hjulen med 0,5 kg. Täck draget med skydd av plast eller liknande.
- Reservdäcket bör inte förvaras direkt på vagnens golvmatta. Där kan det ge fläckar som inte går bort. Lägg en pappskiva under.

# BORD

KABEs husvagnar är utrustade med 3 varianter av bord enligt nedan:

## **Bord med vikbart stativ**

Bordets stativ kan spärras i ett övre eller i ett nedre läge. För att kunna höja/sänka bordet måste spärren på stativet frigöras. Se till att spärren låser bordets stativ innan bordet används.

Vid bäddning av sittgruppen ska stativet sänkas till sitt nedre läge. Bordsskivan ska inte vila på sittgruppens kant.

## **Bord med saxstativ**

Bordets stativ är försedd med gasfjäder. Bordets höjd kan justeras steglöst genom att manövrera gasfjäderns spak och lyfta eller trycka ner bordsskivan till önskad höjd. Ojämnheter mot golvet justeras genom att vrida stativets plastfötter. Vid bäddning av sittgruppen ska stativet sänkas till sitt lägsta läge. Bordsskivan ska inte vila på sittgruppens kant.

## **Vägghängd bordsskiva**

Bordet hänger på en väggmonterad aluminiumlist och stöder på ett infällbart ben.

Vid bäddning av sittgruppen ska stödbenet fällas in och bordsskivan vinklas uppåt tills den kan lyftas bort från den väggmonterade aluminiumlisten. Lägg bordsskivan på sittgruppens kant.

## **Extra stödben till bord**


Beroende på bordets storlek och inredningens utformning behövs i vissa modeller extra stödben under bordet då man bäddar sittgruppen. Bord som kräver extra stödben vid bäddning är försedda med benfästen på bordsskivans undersida. Stödbenen bifogas löst i vagnen. de extra stödbenen används inte då bordet är uppfällt.

# SOVPLATSER


Nerbäddning av sittgrupper görs enligt följande:

Dynorna vänds med ovansidan nedåt vid bäddning.


Framgrupp:



Dinette GLE-vagn:



Dinette XL-vagn:



# BACKSPEGLAR

Att köra med dragbilens ordinarie, yttre backspeglar är inte bara svårt utan också lagstridigt.

De flesta husvagnar är bredare än dragbilen, vilket gör att man måste flytta backspeglarna så att lagens bokstav uppfylls. De skall vara ställbara, stadigt fastsatta, får inte åstadkomma personskada om man råkar stöta till dem.

## Utdrag ur Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 kapitel 31 18§

”Personbil och lätt lastbil skall ha backspeglar placerade och i ett sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av


1. Minst 10 m på vardera sida om fordonets mittlinje på ett avstånd av 60 m från förarens ögonpunkter och bakåt, och
2. minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalt plan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter och vidare bakåt.

Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1, skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att vägen även kan överblickas på en bredd av minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalt plan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets högra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter” (enklast framgår det av vidstående skiss)

Det finns flera sätt att uppfylla kraven:

1. Man kan montera förlängningsarmar mellan de fabriksmonterade backspeglarna och dess fästen.
2. Man kan sätta speciella tillsatspeglar över de ordinarie.
3. Till de flesta bilmärken finns hos välsorterade husvagnshandlare två typer av skärmspeglar som lätt kan monteras utan att man behöver göra hål i stänkskärmen. Den ena typen har en konstruktion där man med ett enkelt handgrepp spänner fast spegeln mellan motorhuvsspringan och hjulhuset utan att motorhuvens behövs öppnas.

Den andra typen har en ännu smidigare konstruktion där man med ett enkelt handgrepp spänner fast spegeln på befintliga backspeglar.



# LASTNING

Fordonskombinationen husvagn-personbil är för sina vägegenskaper beroende av flera faktorer. Två av de viktigaste är lastens fördelning i husvagnen och ”kultrycket” d.v.s. den tyngd som pressar bilens dragkrok nedåt.

För lågt kultryck medför nästan alltid sämre följsamhet. Lagom kultryck vid lastad husvagn ligger vanligen mellan 70 och 100 kg.

Redan vid konstruktionen av husvagn placerar man tyngre inredning som kylskåp, pentry, batteri och vattentankar i mitten av vagnen. Kylskåp och arbetsbänk fylls sedan med drycker, konserver och andra tyngre matvaror och redskap.

I överskåpen bör man, särskilt om man kör på dåliga vägar, i första hand placera lättare saker. När man sedan stannar för att bo i vagnen kan man lätt disponera utrymna för större bekvämlighet.

Tyngre last, som t.ex. förtält kan under färd placeras på golvet mitt i vagnen, men glöm inte att förankra sådan last så att den inte förskjuts vid inbromsningar och förändrar vägegenskaperna.

## Skidfack

KABE-vagnen är utrustad med skidfack med utvändigt låsbar lucka. Följande maxbelastning gäller för den utdragbara skidfacklådan:

Utbredd last max 25 kg

Punktlast max 10 kg



# CHECKLISTA FÖRE START

1. Är husvagnens drag rätt placerad på bilens dragkula?  
**VIKTIGT!**
2. Är kulkopplingens låsanordning säkrad?
3. Är säkerhetswiren kopplad till bilen?  
**OBS!** ej runt dragkulans hals utan på draget monterad ögla eller hål.
4. Är handbromsen urlagd?
5. Är stödbenen uppskruvade och veven ilagd i vagnen eller gasolkofferten?
6. Är 12V elkontakten ansluten och kabeln placerad så att den ej kläms och deformeras?
7. Fungerar broms-, parkerings-, färdvisare-, sidomarkerings-, positions- och nummerbelysning samt backljus?
8. Är trappsteget intaget?
9. Är skåpluckor, fönster, ytterdörr, skidfackslucka, toalettlucka och takluckor stängda och säkrade?
10. Är rätt backspeglar monterade och inställda på dragbilen? Se under rubriken Backspeglar.
11. Är gasolspisens lågor släckta?
12. Är kylskåpets termostat tillräckligt högt ställd för att inte lågan skall slockna under färd?
13. Är kylskåpsdörren spärrad?
14. Kontrollera att lufttrycket i däcken är det rätta. Se under rubriken Däck.
15. Är gasolkofferten reglad?
16. Är TV-antennen nedfäld?
17. Är husvagnen rätt lastad?
18. Är all lös utrustning fastsatt?
19. Är ev. 230V sladd urkopplad och intagen.
20. Är spillvattensäcken tömd och intagen?
21. Är ev. överbädd fastlåst?
22. Är kultrycket det rätta?